



Прайс от 01.10.2018

Модель картриджа	Наименование услуги и модель принтера	НОЧЬЮ (-20%) в круглосуточном филиале с 22:00 до 06:00 по дисконтной карте	ДНЕМ (-10%) в любом филиале по дисконтной карте	В любом филиале без дисконтной карты	НА ВЫЕЗДЕ	НА ВЫЕЗДЕ (-10%) НОВОМУ КЛИЕНТУ на первый заказ
	Заправка лазерных картриджей BROTHER					
	Заправка монохромных лазерных картриджей BROTHER					
	Принтер Brother DCP-L2300/2500/2520/2540/2560/HL-L2340/2360/2365/MSF-L2700/2720/2740					
DR-2375	Восстановление картриджа BROTHER DR-2375	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
TN-2335	Заправка картриджа BROTHER TN-2335 (1200 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
TN-2375	Заправка картриджа BROTHER TN-2375 (2600 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Brother DCP1510/1512/1612/HL1110/1112/1210MFC1810/1815					
DR-1075	Восстановление картриджа BROTHER DR-1075 (без заправки)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
TN-1075	Заправка картриджа BROTHER TN-1075 (1000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Brother DCP7010/25/FAX2825/2920/LH2030/40/7075/MFC7225/7420/7820					
DR-2075	Восстановление картриджа Brother DR-2075 (без заправки)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
TN-2075	Заправка картриджа BROTHER TN-2075 (2500 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Brother DCP7030/32/40/45/HL2140/42/50/70/MFC7320/7440/7840					
TN-2135	Заправка картриджа BROTHER TN-2135 (1500 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Brother DCP7030/32/40/45/HL2140/42/50/70/MFC7320/7440/7840					
DR-2175	Восстановление картриджа Brother DR-2175 (без заправки)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
TN-2175	Заправка картриджа BROTHER TN-2175 (2600 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Brother DCP7055					
DR-2080	Восстановление картриджа BROTHER DR-2080	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
TN-2080	Заправка картриджа BROTHER TN-2080 (700 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Brother DCP7057					
DR-2090	Восстановление картриджа BROTHER DR-2090 (без заправки)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
TN-2090	Заправка картриджа BROTHER TN-2090 (1000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Brother DCP8060/65/HL5240/50/70/80/5340/MFC8460/8860					
DR-3100/3200	Восстановление картриджа Brother DR-3100/3200 (без заправки)	1160	1305	1 450,00	1 500,00	1 350,00
TN-3130	Заправка картриджа BROTHER TN-3130 (3500 стр. 5%)	400	450	500,00	550,00	495,00
TN-3170	Заправка картриджа BROTHER TN-3170 (7000 стр. 5%)	400	450	500,00	550,00	495,00
	Принтер Brother HL1240/1650					
TN-6300	Заправка картриджа BROTHER TN-6300 (3000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
TN-6600	Заправка картриджа TN-6600 (6000 стр. 5%)	400	450	500,00	550,00	495,00
	Принтер Brother HL2035					
TN-2085	Заправка картриджа BROTHER TN-2085 (15000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Brother HL2240/2250/DCP7060/7065/7070/MFC7360/7860					
DR-2275	Восстановление картриджа BROTHER DR-2275	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
TN-2235	Заправка картриджа BROTHER TN-2235 (1200 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
TN-2275	Заправка картриджа BROTHER TN-2275 (2600 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Brother HL5130/5140/5150/5170/MFC8040/8045/8220/8440/8840					
TN-3030	Заправка картриджа BROTHER TN-3030 (3500 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Brother HL5370/MFC8880					
TN-3230	Заправка картриджа BROTHER TN-3230 (3000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
TN-3280	Заправка картриджа BROTHER TN-3280 (8000 стр. 5%)	400	450	500,00	550,00	495,00
	Принтер Brother HL5440/5450/5740/6180/DCP8110/8250/MFC8520/8950					
TN-3330	Заправка картриджа BROTHER TN-3330 (3000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
TN-3380	Заправка картриджа Brother TN-3380 (8000 стр. 5%)	400	450	500,00	550,00	495,00
	Заправка цветных лазерных картриджей BROTHER					
	Принтер Brother HL3040/3070/MFC9010/9120/9320					
TN-230 Black	Заправка картриджа BROTHER TN-230 Black	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
TN-230 Cyan	Заправка картриджа BROTHER TN-230 Cyan	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
TN-230 Magenta	Заправка картриджа BROTHER TN-230 Magenta	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
TN-230 Yellow	Заправка картриджа BROTHER TN-230 Yellow	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
	Принтер Brother HL3170					
TN-241 Black	Заправка картриджа BROTHER TN-241 Black	760	855	950,00	1 000,00	900,00
TN-241 Cyan	Заправка картриджа BROTHER TN-241 Cyan	760	855	950,00	1 000,00	900,00
TN-241 Magenta	Заправка картриджа BROTHER TN-241 Magenta	760	855	950,00	1 000,00	900,00
TN-241 Yellow	Заправка картриджа BROTHER TN-241 Yellow	760	855	950,00	1 000,00	900,00
	Принтер Brother HL4040					
TN-135 Black	Заправка картриджа BROTHER TN-135 Black	760	855	950,00	1 000,00	900,00
TN-135 Cyan	Заправка картриджа BROTHER TN-135 Cyan	760	855	950,00	1 000,00	900,00
TN-135 Magenta	Заправка картриджа BROTHER TN-135 Magenta	760	855	950,00	1 000,00	900,00
TN-135 Yellow	Заправка картриджа BROTHER TN-135 Yellow	760	855	950,00	1 000,00	900,00
	Заправка лазерных картриджей CANON					
	Заправка монохромных лазерных картриджей CANON					
	Принтер Canon FAX L380/390/400/PC D320/340					
T cartridge	Восстановление картриджа CANON T cartridge	960	1080	1 200,00	1 200,00	1 080,00
T cartridge	Заправка картриджа CANON T cartridge (3500 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00
	Принтер Canon FC108/128/204/206/208/220/224/226/228/336/PC760/780/860/890					
E-16/30	Восстановление картриджа CANON E-16/30	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
E-16/30	Заправка картриджа CANON E-16/30 (2000/4000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Canon IR-1133					
C-EXV40	Восстановление картриджа Canon C-EXV40	960	1080	1 200,00	1 200,00	1 080,00
C-EXV40	Заправка картриджа Canon C-EXV40	480	540	600,00	650,00	585,00
	Принтер Canon IR-1435i					
C-EXV50	Восстановление картриджа Canon C-EXV50	3160	3555	3 950,00	3 950,00	3 555,00
C-EXV50	Заправка картриджа Canon C-EXV50	720	810	900,00	950,00	855,00
	Принтер Canon IR1018/1020/1022/1024					
C-EXV 18	Восстановление картриджа Canon C-EXV18	1200	1350	1 500,00	1 500,00	1 350,00
C-EXV 18 / GPR-22	Заправка картриджа Canon C-EXV18 / GPR-22	720	810	900,00	950,00	855,00
	Принтер Canon IR2016/2018/2020/2022/2025/2030/2166/2120/2318/2320/2420					
C-EXV14 (драм-юнит)	Восстановление картриджа (драм-юнит) Canon C-EXV14	4000	4500	5 000,00	5 000,00	4 500,00
C-EXV14	Заправка картриджа Canon C-EXV14	720	810	900,00	950,00	855,00
	Принтер Canon IR2202					

C-EXV42	Заправка картриджа Canon C-EXV42	720	810	900,00	950,00	855,00
	Принтер Canon IR2520/2525/2530					
Canon C-EXV33 (драм-юнит)	Восстановление картриджа (драм-юнит) Canon C-EXV33	4800	5400	6 000,00	6 000,00	5 400,00
Canon C-EXV33	Заправка картриджа Canon C-EXV33 (14 000 стр.)	760	855	950,00	1 000,00	900,00
	Принтер Canon L100/120/140/160/MF4010/4018/4120/4140/4150/4270/4320-4350/4370/4380/4660/4690					
FX-10	Восстановление картриджа CANON FX-10	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
FX-9	Восстановление картриджа CANON FX-9	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
FX-10	Заправка картриджа CANON FX-10 (2500 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
FX-9	Заправка картриджа CANON FX-9 (2500 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Canon L60/90/200/220/240/250/280/290/300					
FX-3	Восстановление картриджа CANON FX-3	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
FX-3	Заправка картриджа CANON FX-3 (2700 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Canon LBP 840/850/1610/1620					
EP-62	Восстановление картриджа CANON EP-62	1600	1800	2 000,00	2 000,00	1 800,00
EP-62	Заправка картриджа CANON EP-62 (10000 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
	Принтер Canon LBP1000					
EP-32	Восстановление картриджа CANON EP-32	920	1035	1 150,00	1 150,00	1 035,00
EP-32	Заправка картриджа CANON EP-32 (5000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Canon LBP1210					
EP-25	Восстановление картриджа CANON EP-25	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
EP-25	Заправка картриджа CANON EP-25 (2500 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Canon LBP1760					
EP-52	Восстановление картриджа CANON EP-52	1600	1800	2 000,00	2 000,00	1 800,00
EP-52	Заправка картриджа CANON EP-52 (6000 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
	Принтер Canon LBP1910/3260/950					
EP-72	Восстановление картриджа CANON EP-72	2320	2610	2 900,00	2 900,00	2 610,00
EP-72	Заправка картриджа CANON EP-72 (20000 стр. 5%)	1840	2070	2 300,00	2 350,00	2 115,00
	Принтер Canon LBP251/252/253/6300/6650/6670/6680/MF4111/416/418/419/5840/5880/5940/5980/6180					
719	Восстановление картриджа Canon 719	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
719H	Восстановление картриджа Canon 719H	960	1080	1 200,00	1 200,00	1 080,00
719	Заправка картриджа CANON 719 (2100 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
719H	Заправка картриджа Canon 719H (6400 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00
	Принтер Canon LBP2900/3000					
703	Восстановление картриджа CANON 703	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
703	Заправка картриджа CANON 703 (2000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Canon LBP3010/3100					
712	Восстановление картриджа CANON 712	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
712 (совместимый)	Восстановление картриджа CANON 712 (совместимый)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
712	Заправка картриджа CANON 712 (1500 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
712 (совместимый)	Заправка картриджа CANON 712 (1500 стр. 5%) (совместимый)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Canon LBP3200/ MF3110/3228/5630/5650/5730					
EP-27	Восстановление картриджа CANON EP-27	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
EP-27	Заправка картриджа CANON EP-27 (2500 стр. 5%)	264	297	330,00	380,00	342,00
	Принтер Canon LBP3200/ MF3110/5630/5650/5730					
EP-26	Восстановление картриджа CANON EP-26	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
EP-26	Заправка картриджа CANON EP-26 (2500 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Canon LBP3250					
713	Восстановление картриджа Canon 713	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
713 (совместимый)	Восстановление картриджа Canon 713 (совместимый)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
713	Заправка картриджа CANON 713 (2000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
713 (совместимый)	Заправка картриджа CANON 713 (2000 стр. 5%) (совместимый)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Canon LBP3300/3360					
708	Восстановление картриджа CANON 708	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
708H	Восстановление картриджа CANON 708H	960	1080	1 200,00	1 200,00	1 080,00
708	Заправка картриджа CANON 708 (2500 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
708H	Заправка картриджа CANON 708H (6000 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00
	Принтер Canon LBP3310/3370					
715	Восстановление картриджа Canon 715	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
715H	Восстановление картриджа Canon 715H	960	1080	1 200,00	1 200,00	1 080,00
715	Заправка картриджа CANON 715 (3000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
715H	Заправка картриджа Canon 715H (7000 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00
	Принтер Canon LBP3460					
710	Восстановление картриджа CANON 710	1440	1620	1 800,00	1 800,00	1 620,00
710H	Восстановление картриджа CANON 710H	2000	2250	2 500,00	2 500,00	2 250,00
710	Заправка картриджа CANON 710 (6000 стр. 5%)	760	855	950,00	1 000,00	900,00
710H	Заправка картриджа CANON 710H (12000 стр. 5%)	1440	1620	1 800,00	1 850,00	1 665,00
	Принтер Canon LBP6000/6030/ MF3010					
725 (совместимый)	Восстановление картриджа Canon 725 (1600 стр. 5%) (совместимый)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
725	Восстановление картриджа Canon 725 (1600 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
725	Заправка картриджа CANON 725 (1600 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
725 (совместимый)	Заправка картриджа CANON 725 (1600 стр. 5%) (совместимый)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Canon LBP6200/6230					
726	Восстановление картриджа CANON 726 (2100 стр.)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
726 (совместимый)	Восстановление картриджа CANON 726 (совместимый)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
726	Заправка картриджа CANON 726 (2100 стр. 5%) (2100 стр.)	280	315	350,00	400,00	360,00
726 (совместимый)	Заправка картриджа CANON 726 (2100 стр. 5%) (совместимый)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Canon LBP6750					
724	Заправка картриджа Canon 724 (6000 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00
724H	Заправка картриджа Canon 724H (12500 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
	Принтер Canon LBP800/810/1120					
EP-22	Восстановление картриджа CANON EP-22	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
EP-22	Заправка картриджа CANON EP-22 (2500 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Canon MF151/210/211/212/216/217/220/226/229					
737	Восстановление картриджа CANON 737 (2400 стр.)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
737 (совместимый)	Восстановление картриджа CANON 737 (совместимый)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
737	Заправка картриджа CANON 737 (2400 стр.)	280	315	350,00	400,00	360,00
737 (совместимый)	Заправка картриджа CANON 737 (совместимый)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Canon MF4410/4430/4450/4550/4570/4580/4890					
728	Восстановление картриджа CANON 728	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
728 (совместимый)	Восстановление картриджа CANON 728 (совместимый)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00

728	Заправка картриджа CANON 728 (2100 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
728 (совместимый)	Заправка картриджа CANON 728 (2100 стр. 5%) (совместимый)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Canon MF6530/6540/6550/6560/4580					
706	Восстановление картриджа CANON 706	960	1080	1 200,00	1 200,00	1 080,00
706	Заправка картриджа CANON 706 (5000 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00
	Принтер Canon PC1210/1230/1270					
M cartridge	Восстановление картриджа CANON M	920	1035	1 150,00	1 150,00	1 035,00
M cartridge	Заправка картриджа CANON M (5000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Заправка цветных лазерных картриджей CANON					
	Принтер Canon i-SENSYS LBP 7010/7018					
729 Black	Заправка картриджа CANON 729 Black (+чип) (1200 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
729 Cyan	Заправка картриджа CANON 729 Суап (+чип)(1000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
729 Magenta	Заправка картриджа CANON 729 Magenta (+чип) (1000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
729 Yellow	Заправка картриджа CANON 729 Yellow (+чип) (1000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
	Принтер Canon i-SENSYS LBP 7100					
731 Black	Заправка картриджа CANON 731 Black (+чип) (1400 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
731 Cyan	Заправка картриджа CANON 731 Суап (+чип) (1500 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
731 Magenta	Заправка картриджа CANON 731 Magenta (+чип) (1500 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
731 Yellow	Заправка картриджа CANON 731 Yellow (+чип) (1500 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
731H Black	Заправка картриджа CANON 731H Black (+чип) (2400 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
	Принтер Canon Laser Shot LBP5000					
707 Black	Заправка картриджа CANON 707 Black (+чип) (2500 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
707 Cyan	Заправка картриджа CANON 707 Суап (+чип) (2000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
707 Magenta	Заправка картриджа CANON 707 Magenta (+чип) (2000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
707 Yellow	Заправка картриджа CANON 707 Yellow (+чип) (2000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
	Принтер Canon Laser Shot LBP5050/7200					
716 Black	Восстановление картриджа CANON 716 Black (+чип) (2300 стр. 5%)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
716 Cyan	Восстановление картриджа CANON 716 Суап (+чип) (1500 стр. 5%)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
716 Magenta	Восстановление картриджа CANON 716 Magenta (+чип) (1500 стр. 5%)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
716 Yellow	Восстановление картриджа CANON 716 Yellow (+чип) (1500 стр. 5%)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
716 Black	Заправка картриджа CANON 716 Black (+чип) (2300 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
716 Cyan	Заправка картриджа CANON 716 Суап (+чип) (1500 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
716 Magenta	Заправка картриджа CANON 716 Magenta (+чип) (1500 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
716 Yellow	Заправка картриджа CANON 716 Yellow (+чип) (1500 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
	Принтер Canon LBP 5300/5360/5400					
711 Black	Заправка картриджа CANON 711 Black (+чип) (6000 стр. 5%)	2400	2700	3 000,00	3 050,00	2 745,00
711 Cyan	Заправка картриджа CANON 711 Суап (+чип) (6000 стр. 5%)	2400	2700	3 000,00	3 050,00	2 745,00
711 Magenta	Заправка картриджа CANON 711 Magenta (+чип) (6000 стр. 5%)	2400	2700	3 000,00	3 050,00	2 745,00
711 Yellow	Заправка картриджа CANON 711 Yellow (+чип) (6000 стр. 5%)	2400	2700	3 000,00	3 050,00	2 745,00
	Принтер Canon MF8340					
718 Black	Восстановление картриджа CANON 718 Black (+чип) (3400 стр. 5%)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
718 Cyan	Восстановление картриджа CANON 718 Суап (+чип) (2900 стр. 5%)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
718 Magenta	Восстановление картриджа CANON 718 Magenta (+чип) (2900 стр. 5%)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
718 Yellow	Восстановление картриджа CANON 718 Yellow (+чип) (2900 стр. 5%)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
718 Black	Заправка картриджа CANON 718 Black (+чип) (3400 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
718 Cyan	Заправка картриджа CANON 718 Суап (+чип) (2900 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
718 Magenta	Заправка картриджа CANON 718 Magenta (+чип) (2900 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
718 Yellow	Заправка картриджа CANON 718 Yellow (+чип) (2900 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
	Заправка лазерных картриджей HP					
	Заправка монохромных лазерных картриджей HP					
	Принтер HP LJ 1000/1005/1200/1220/3300/3330/3380					
C7115A	Восстановление картриджа HP C7115A	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
C7115X	Восстановление картриджа HP C7115X	960	1080	1 200,00	1 200,00	1 080,00
C7115A	Заправка картриджа HP C7115A (2500 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
C7115X	Заправка картриджа HP C7115X (3500 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00
	Принтер HP LJ 1010/12/15/18/20/22/3015/3020/3030/3050/3052/3055/ M1005/1319					
Q2612A	Восстановление картриджа HP Q2612A	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
Q2612A	Заправка картриджа HP Q2612A (2000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер HP LJ 1100A/3200					
C4092A	Восстановление картриджа HP C4092A	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
C4092A	Заправка картриджа HP C4092A (2500 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер HP LJ 1150					
Q2624A	Восстановление картриджа HP Q2624A	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
Q2624A	Заправка картриджа HP Q2624A (2500 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер HP LJ 1160/1320/3390/3392					
Q5949A	Восстановление картриджа HP Q5949A	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
Q5949X	Восстановление картриджа HP Q5949X	960	1080	1 200,00	1 200,00	1 080,00
Q5949A	Заправка картриджа HP Q5949A (2500 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
Q5949X	Заправка картриджа HP Q5949X (6000 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00
	Принтер HP LJ 1300					
Q2613A	Восстановление картриджа HP Q2613A	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
Q2613X	Восстановление картриджа HP Q2613X	960	1080	1 200,00	1 200,00	1 080,00
Q2613A	Заправка картриджа HP Q2613A (2500 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
Q2613X	Заправка картриджа HP Q2613X (4000 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00
	Принтер HP LJ 2100/2200					
C4096A	Восстановление картриджа HP C4096A	1440	1620	1 800,00	1 800,00	1 620,00
C4096A	Заправка картриджа HP C4096A (5000 стр. 5%)	760	855	950,00	1 000,00	900,00
	Принтер HP LJ 2300					
Q2610A	Восстановление картриджа HP Q2610A	1440	1620	1 800,00	1 800,00	1 620,00
Q2610A	Заправка картриджа HP Q2610A (6000 стр. 5%)	760	855	950,00	1 000,00	900,00
	Принтер HP LJ 2410/2420/2430					
Q6511A	Восстановление картриджа HP Q6511A	1440	1620	1 800,00	1 800,00	1 620,00
Q6511X	Восстановление картриджа HP Q6511X	2000	2250	2 500,00	2 500,00	2 250,00
Q6511A	Заправка картриджа HP Q6511A (6000 стр. 5%)	760	855	950,00	1 000,00	900,00
Q6511X	Заправка картриджа HP Q6511X (12000 стр. 5%)	1440	1620	1 800,00	1 850,00	1 665,00
	Принтер HP LJ 4000/4050					
C4127A	Восстановление картриджа HP C4127A	1600	1800	2 000,00	2 000,00	1 800,00
C4127X	Восстановление картриджа HP C4127X	2320	2610	2 900,00	2 900,00	2 610,00
C4127A	Заправка картриджа HP C4127A (6000 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
C4127X	Заправка картриджа HP C4127X (10000 стр. 5%)	1840	2070	2 300,00	2 350,00	2 115,00

	Принтер HP LJ 4100					
C8061A	Восстановление картриджа HP C8061A	1440	1620	1 800,00	1 800,00	1 620,00
C8061X	Восстановление картриджа HP C8061X	2000	2250	2 500,00	2 500,00	2 250,00
C8061A	Заправка картриджа HP C8061A (6000 стр. 5%)	760	855	950,00	1 000,00	900,00
C8061X	Заправка картриджа HP C8061X (10000 стр. 5%)	1440	1620	1 800,00	1 850,00	1 665,00
	Принтер HP LJ 4200					
Q1338A	Восстановление картриджа HP Q1338A	1600	1800	2 000,00	2 000,00	1 800,00
Q1338A	Заправка картриджа HP Q1338A (10000 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
	Принтер HP LJ 4250/4350					
Q5942A	Восстановление картриджа HP Q5942A	1600	1800	2 000,00	2 000,00	1 800,00
Q5942X	Восстановление картриджа HP Q5942X	2320	2610	2 900,00	2 900,00	2 610,00
Q5942A	Заправка картриджа HP Q5942A (10000 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
Q5942X	Заправка картриджа HP Q5942X (20000 стр. 5%)	1840	2070	2 300,00	2 350,00	2 115,00
	Принтер HP LJ 4300					
Q1339A	Восстановление картриджа HP Q1339A	2160	2430	2 700,00	2 700,00	2 430,00
Q1339A	Заправка картриджа HP Q1339A (18000 стр. 5%)	1920	2160	2 400,00	2 450,00	2 205,00
	Принтер HP LJ 4L/4ML/4P/4MP					
92274A	Восстановление картриджа HP 92274A	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
92274A	Заправка картриджа HP 92274A (3500 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер HP LJ 5000/5100					
C4129X	Восстановление картриджа HP C4129X	1600	1800	2 000,00	2 000,00	1 800,00
C4129X	Заправка картриджа HP C4129X (10000 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
	Принтер HP LJ 5025MFP/5035MFP					
Q7570A	Восстановление картриджа HP Q7570A	1600	1800	2 000,00	2 000,00	1 800,00
Q7570A	Заправка картриджа HP Q7570A (15000 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
	Принтер HP LJ 5200					
Q7516A	Восстановление картриджа HP Q7516A	1600	1800	2 000,00	2 000,00	1 800,00
Q7516A	Заправка картриджа HP Q7516A (12000 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
	Принтер HP LJ 5L/6L/3100/3150					
C3906A	Восстановление картриджа HP C3906A	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
C3906A	Заправка картриджа HP C3906A (2500 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер HP LJ 5SI/8000					
C3909A	Восстановление картриджа HP C3909A	2000	2250	2 500,00	2 500,00	2 250,00
C3909A	Заправка картриджа HP C3909A (15000 стр. 5%)	1200	1350	1 500,00	1 550,00	1 395,00
	Принтер HP LJ 5P/5MP/6P/6MP					
C3903A	Восстановление картриджа HP C3903A	720	810	900,00	1 000,00	900,00
C3903A	Заправка картриджа HP C3903A (4000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер HP LJ 700 M712/ 700 M725					
CF214A	Восстановление картриджа HP CF214A (10000 стр. 5%)	1120	1260	1 400,00	1 450,00	1 305,00
CF214X	Восстановление картриджа HP CF214X (17500 стр. 5%)	1640	1845	2 050,00	2 050,00	1 845,00
CF214A	Заправка картриджа HP CF214A (10000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
CF214X	Заправка картриджа HP CF214X (17500 стр. 5%)	1320	1485	1 650,00	1 650,00	1 485,00
	Принтер HP LJ 8100/8150					
C4182X	Восстановление картриджа HP C4182X	3360	3780	4 200,00	4 200,00	3 780,00
C4182X	Заправка картриджа HP C4182X (20000 стр. 5%)	1840	2070	2 300,00	2 350,00	2 115,00
	Принтер HP LJ 9000/9040/9050					
C8543X	Восстановление картриджа HP C8543X (30000 стр. 5%)	4000	4500	5 000,00	5 000,00	4 500,00
C8543X	Заправка картриджа HP C8543X (30000 стр. 5%)	2320	2610	2 900,00	2 950,00	2 655,00
	Принтер HP LJ P1005/1006/P1007/P1008					
CB435X	Восстановление картриджа HP CB435X	264	297	330,00	1 000,00	900,00
CB435A	Восстановление картриджа HP CB435A	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
CB435A/X (совместимый)	Восстановление картриджа HP CB435A/X (совместимый)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
CB435X	Заправка картриджа HP CB435X (2300 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
CB435A	Заправка картриджа HP CB435A (1500 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
CB435A/X (совместимый)	Заправка картриджа HP CB435A/X (совместимый)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер HP LJ P1102/ M1130/M1132/M1133/M1210/M1212/M1214/M1217					
CE285A	Восстановление картриджа HP CE285A	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
CE285A/X (совместимый)	Восстановление картриджа HP CE285A/X (совместимый)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
CE285X	Восстановление картриджа HP CE285X	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
CE285A	Заправка картриджа HP CE285A (1600 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
CE285A/X (совместимый)	Заправка картриджа HP CE285A/X (совместимый)	280	315	350,00	400,00	360,00
CE285X	Заправка картриджа HP CE285X (2300 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер HP LJ P1505/ M1120/M1522					
CB436A	Восстановление картриджа HP CB436A	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
CB436A/X (совместимый)	Восстановление картриджа HP CB436A/X (совместимый)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
CB436X	Восстановление картриджа HP CB436X	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
CB436A	Заправка картриджа HP CB436A (2000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
CB436A/X (совместимый)	Заправка картриджа HP CB436A/X (совместимый)	280	315	350,00	400,00	360,00
CB436X	Заправка картриджа HP CB436X (2300 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер HP LJ P1536/1566/1606					
CE278X	Восстановление картриджа HP CE278X	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
CE278A	Восстановление картриджа HP CE278A	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
CE278A/X (совместимый)	Восстановление картриджа HP CE278A/X (совместимый)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
CE278X	Заправка картриджа HP CE278X (2300 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
CE278A	Заправка картриджа HP CE278A (2100 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
CE278A/X (совместимый)	Заправка картриджа HP CE278A/X (совместимый)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер HP LJ P2014/2015/ M2727					
Q7553X	Восстановление картриджа HP Q7553X	960	1080	1 200,00	1 200,00	1 080,00
Q7553A	Восстановление картриджа HP Q7553A	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
Q7553A	Заправка картриджа HP Q7553A (3000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
Q7553X	Заправка картриджа HP Q7553X (7000 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00
	Принтер HP LJ P2035/2055					
CE505A	Восстановление картриджа HP CE505A	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
CE505X	Восстановление картриджа HP CE505X	960	1080	1 200,00	1 200,00	1 080,00
CE505A	Заправка картриджа HP CE505A (2300 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
CE505X	Заправка картриджа HP CE505X (6500 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00
	Принтер HP LJ P3005/M3027/3035					
Q7551A	Восстановление картриджа HP Q7551A	1440	1620	1 800,00	1 800,00	1 620,00
Q7551X	Восстановление картриджа HP Q7551X	2000	2250	2 500,00	2 500,00	2 250,00
Q7551A	Заправка картриджа HP Q7551A (6500 стр. 5%)	760	855	950,00	1 000,00	900,00

Q7551X	Заправка картриджа HP Q7551X (13000 стр. 5%)	1440	1620	1 800,00	1 850,00	1 665,00
	Принтер HP LJ P3015/ 500 M521/500 M525					
CE255A	Восстановление картриджа HP CE255A	1600	1800	2 000,00	2 000,00	1 800,00
CE255X	Восстановление картриджа HP CE255X	2000	2250	2 500,00	2 500,00	2 250,00
CE255A	Заправка картриджа HP CE255A (6000 стр. 5%)	760	855	950,00	1 000,00	900,00
CE255X	Заправка картриджа HP CE255X (12000 стр. 5%)	1440	1620	1 800,00	1 850,00	1 665,00
	Принтер HP LJ P4014/4015/4515					
CC364A	Восстановление картриджа HP CC364A (12000 стр. 5%)	1760	1980	2 200,00	2 200,00	1 980,00
CC364X	Восстановление картриджа HP CC364X (24000 стр. 5%)	2400	2700	3 000,00	3 000,00	2 700,00
CC364A	Заправка картриджа HP CC364A (12000 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
CC364X	Заправка картриджа HP CC364X (24000 стр. 5%)	1600	1800	2 000,00	2 050,00	1 845,00
	Принтер HP LJ Pro M16/M16/MFP M28/MFP M29					
CF244A (44A)	Заправка картриджа HP CF244A (44A) (1000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер HP LJ Ultra M105/M106/M134MFP					
HP CF233A (33A)	Заправка картриджа HP CF233A (33A) (2300 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер HP LJ M4555/ 600 M601/602/603					
CE390A	Восстановление картриджа HP CE390A	1600	1800	2 000,00	2 000,00	1 800,00
CE390X	Восстановление картриджа HP CE390X	2320	2610	2 900,00	2 900,00	2 610,00
CE390A	Заправка картриджа HP CE390A	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
CE390X	Заправка картриджа HP CE390X	1840	2070	2 300,00	2 350,00	2 115,00
	Принтер HP LJ M501/506/527					
CF287A	Восстановление картриджа HP CF287A (9000 стр. 5%)	1600	1800	2 000,00	2 000,00	1 800,00
CF287X	Восстановление картриджа HP CF287X (18000 стр. 5%)	2400	2700	3 000,00	3 000,00	2 700,00
CF287A	Заправка картриджа HP CF287A (9000 стр. 5%)	880	990	1 100,00	1 150,00	1 035,00
CF287X	Заправка картриджа HP CF287X (18000 стр. 5%)	1680	1890	2 100,00	2 150,00	1 935,00
	Принтер HP LJ Pro 400 M401/MFP 425					
HP CF280A	Восстановление картриджа HP CF280A	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
HP CF280X	Восстановление картриджа HP CF280X	960	1080	1 200,00	1 200,00	1 080,00
HP CF280A	Заправка картриджа HP CF280A (2700 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
HP CF280X	Заправка картриджа HP CF280X (6900 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00
	Принтер HP LJ Pro M104/M132					
CF219A драм картридж	Восстановление картриджа HP CF219A (драм картридж)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
CF218A	Заправка картриджа HP CF218A (1800 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
CF218X	Заправка картриджа HP CF218X (2400 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер HP LJ Pro M125/126/127/128/M201/225					
HP CF283A	Восстановление картриджа HP CF283A (1500 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
HP CF283A (совместимый)	Восстановление картриджа HP CF283A (1500 стр. 5%) (совместимый)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
HP CF283X	Восстановление картриджа HP CF283X (2200 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
HP CF283X (совместимый)	Восстановление картриджа HP CF283X (2200 стр. 5%) (совместимый)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
HP CF283A	Заправка картриджа HP CF283A (1500 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
HP CF283A (совместимый)	Заправка картриджа HP CF283A (1500 стр. 5%) (совместимый)	280	315	350,00	400,00	360,00
HP CF283X	Заправка картриджа HP CF283X (2200 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
HP CF283X (совместимый)	Заправка картриджа HP CF283X (2200 стр. 5%) (совместимый)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер HP LJ Pro M203/M227MFP					
HP CF230A (30A)	Заправка картриджа HP CF230A (30A) (1600 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер HP LJ Pro M402/MFP 426					
HP26A (CF226A)	Восстановление картриджа HP 26A (CF226A) (3100 стр. 5%)	1200	1350	1 500,00	1 500,00	1 350,00
HP26X (CF226X)	Восстановление картриджа HP 26X (CF226X) (9000 стр. 5%)	1600	1800	2 000,00	2 000,00	1 800,00
HP26A (CF226A)	Заправка картриджа HP 26A (CF226A) (3100 стр. 5%)	320	360	400,00	450,00	405,00
HP26A (CF226A) совмest.	Заправка картриджа HP 26A (CF226A) (3100 стр. 5%) совместимый	320	360	400,00	450,00	405,00
HP26X (CF226X)	Заправка картриджа HP 26X (CF226X) (9000 стр. 5%)	880	990	1 100,00	1 150,00	1 035,00
	Принтер HP LJ Pro M403/MFP 427					
HP 28A (CF228A)	Восстановление картриджа HP 28A (CF228A) (3000 стр. 5%)	1200	1350	1 500,00	1 500,00	1 350,00
HP 28X (CF228X)	Восстановление картриджа HP 28X (CF228X) (9000 стр. 5%)	1600	1800	2 000,00	2 000,00	1 800,00
HP 28A (CF228A)	Заправка картриджа HP 28A (CF228A) (3000 стр. 5%)	320	360	400,00	450,00	405,00
HP 28X (CF228X)	Заправка картриджа HP 28X (CF228X) (9200 стр. 5%)	880	990	1 100,00	1 150,00	1 035,00
	Принтер HP LJ Pro MFP M435					
HP 93A (CZ192A)	Восстановление картриджа HP 93A (CZ192A) (12000 стр. 5%)	1560	1755	1 950,00	1 950,00	1 755,00
HP 93A (CZ192A)	Заправка картриджа HP 93A (CZ192A) (12000 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
	Заправка цветных лазерных картриджей HP					
	Принтер HP CLJ 1215/1312/1515/1518/4005					
CB540A Black	Восстановление картриджа HP CB540A Black (+ чип) (2200 стр. 5%)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
CB541A Cyan	Восстановление картриджа HP CB541A Cyan (+ чип) (1400 стр. 5%)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
CB542A Yellow	Восстановление картриджа HP CB542A Yellow (+ чип) (1400 стр. 5%)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
CB543A Magenta	Восстановление картриджа HP CB543A Magenta (+ чип) (1400 стр. 5%)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
CB540A Black	Заправка картриджа HP CB540A Black (+ чип) (2200 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
CB541A Cyan	Заправка картриджа HP CB541A Cyan (+ чип) (1400 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
CB542A Yellow	Заправка картриджа HP CB542A Yellow (+ чип) (1400 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
CB543A Magenta	Заправка картриджа HP CB543A Magenta (+ чип) (1400 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
	Принтер HP CLJ 1500/2500					
C9700A Black	Заправка картриджа HP C9700A Black (+ чип) (5000 стр. 5%)	1600	1800	2 000,00	2 050,00	1 845,00
C9701A Cyan	Заправка картриджа HP C9701A Cyan (+ чип) (5000 стр. 5%)	1600	1800	2 000,00	2 050,00	1 845,00
C9702A Yellow	Заправка картриджа HP C9702A Yellow (+ чип) (5000 стр. 5%)	1600	1800	2 000,00	2 050,00	1 845,00
C9703A Magenta	Заправка картриджа HP C9703A Magenta (+ чип) (5000 стр. 5%)	1600	1800	2 000,00	2 050,00	1 845,00
	Принтер HP CLJ 1600/2600/2605					
Q6000A Black	Заправка картриджа HP Q6000A Black (+ чип) (2500 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
Q6001A Cyan	Заправка картриджа HP Q6001A Cyan (+ чип) (2000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
Q6002A Yellow	Заправка картриджа HP Q6002A Yellow (+ чип) (2000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
Q6003A Magenta	Заправка картриджа HP Q6003A Magenta (+ чип) (2000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
	Принтер HP CLJ 2550/2820/2840					
Q3960A Black	Заправка картриджа HP Q3960A Black (+ чип) (5000 стр. 5%)	1600	1800	2 000,00	2 050,00	1 845,00
Q3961A Cyan	Заправка картриджа HP Q3961A Cyan (+ чип) (4000 стр. 5%)	1600	1800	2 000,00	2 050,00	1 845,00
Q3962A Yellow	Заправка картриджа HP Q3962A Yellow (+ чип) (4000 стр. 5%)	1600	1800	2 000,00	2 050,00	1 845,00
Q3963A Magenta	Заправка картриджа HP Q3963A Magenta (+ чип) (4000 стр. 5%)	1600	1800	2 000,00	2 050,00	1 845,00
	Принтер HP CLJ 2700/3000					
Q7560A Black	Заправка картриджа HP Q7560A Black (+ чип) (6500 стр. 5%)	1600	1800	2 000,00	2 050,00	1 845,00
Q7561A Cyan	Заправка картриджа HP Q7561A Cyan (+ чип) (3500 стр. 5%)	1600	1800	2 000,00	2 050,00	1 845,00
Q7562A Yellow	Заправка картриджа HP Q7562A Yellow (+ чип) (3500 стр. 5%)	1600	1800	2 000,00	2 050,00	1 845,00
Q7563A Magenta	Заправка картриджа HP Q7563A Magenta (+ чип) (3500 стр. 5%)	1600	1800	2 000,00	2 050,00	1 845,00
	Принтер HP CLJ 3600/3800/CP3505					

Q6470A Black	Заправка картриджа HP Q6470A Black (+ чип) (6000 стр. 5%)	1600	1800	2 000,00	2 050,00	1 845,00
Q6471A Cyan	Заправка картриджа HP Q6471A Cyan (+ чип) (4000 стр. 5%)	1600	1800	2 000,00	2 050,00	1 845,00
Q6472A Yellow	Заправка картриджа HP Q6472A Yellow (+ чип) (4000 стр. 5%)	1600	1800	2 000,00	2 050,00	1 845,00
Q6473A Magenta	Заправка картриджа HP Q6473A Magenta (+ чип) (4000 стр. 5%)	1600	1800	2 000,00	2 050,00	1 845,00
	Принтер HP CLJ 3800					
HP Q7581A Cyan (№503A)	Заправка картриджа HP Q7581A Cyan (№503A) (+ чип) (6000 стр. 5%)	2400	2700	3 000,00	3 050,00	2 745,00
	Принтер HP CLJ 4600/4650					
C9720A Black	Заправка картриджа HP C9720A Black (+ чип) (9000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
C9721A Cyan	Заправка картриджа HP C9721A Cyan (+ чип) (8000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
C9722A Yellow	Заправка картриджа HP C9722A Yellow (+ чип) (8000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
C9723A Magenta	Заправка картриджа HP C9723A Magenta (+ чип) (8000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
	Принтер HP CLJ 5220/5225					
HP CE740A Black	Восстановление картриджа HP CE740A Black (+ чип)	2080	2340	2 600,00	2 650,00	2 385,00
HP CE741A Cyan	Восстановление картриджа HP CE741A Cyan (+ чип)	2080	2340	2 600,00	2 650,00	2 385,00
HP CE742A Yellow	Восстановление картриджа HP CE742A Yellow (+ чип)	2080	2340	2 600,00	2 650,00	2 385,00
HP CE743A Magenta	Восстановление картриджа HP CE743A Magenta (+ чип)	2080	2340	2 600,00	2 650,00	2 385,00
HP CE740A Black	Заправка картриджа HP CE740A Black (+ чип)	1520	1710	1 900,00	1 950,00	1 755,00
HP CE741A Cyan	Заправка картриджа HP CE741A Cyan (+ чип)	1520	1710	1 900,00	1 950,00	1 755,00
HP CE742A Yellow	Заправка картриджа HP CE742A Yellow (+ чип)	1520	1710	1 900,00	1 950,00	1 755,00
HP CE743A Magenta	Заправка картриджа HP CE743A Magenta (+ чип)	1520	1710	1 900,00	1 950,00	1 755,00
	Принтер HP CLJ 5500					
HP C9730A Black (+ чип)	Заправка картриджа HP C9730A Black (+ чип)	2240	2520	2 800,00	2 850,00	2 565,00
HP C9731A Cyan (+ чип)	Заправка картриджа HP C9731A Cyan (+ чип)	2240	2520	2 800,00	2 850,00	2 565,00
HP C9732A Yellow (+ чип)	Заправка картриджа HP C9732A Yellow (+ чип)	2240	2520	2 800,00	2 850,00	2 565,00
HP C9733A Magenta (+ чип)	Заправка картриджа HP C9733A Magenta (+ чип)	2240	2520	2 800,00	2 850,00	2 565,00
	Принтер HP CLJ CM1415/CP1525					
CE320A Black	Восстановление картриджа HP CE320A Black (+ чип)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
CE321A Cyan	Восстановление картриджа HP CE321A Cyan (+ чип)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
CE322A Yellow	Восстановление картриджа HP CE322A Yellow (+ чип)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
CE323A Magenta	Восстановление картриджа HP CE323A Magenta (+ чип)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
CE320A Black	Заправка картриджа HP CE320A Black (+ чип) (2000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
CE321A Cyan	Заправка картриджа HP CE321A Cyan (+ чип) (1300 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
CE322A Yellow	Заправка картриджа HP CE322A Yellow (+ чип) (1300 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
CE323A Magenta	Заправка картриджа HP CE323A Magenta (+ чип) (1300 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
	Принтер HP CLJ CM2320/1015/1017/CP2025					
CC530A Black	Восстановление картриджа HP CC530A Black (+ чип)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
CC531A Cyan	Восстановление картриджа HP CC531A Cyan (+ чип)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
CC532A Yellow	Восстановление картриджа HP CC532A Yellow (+ чип)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
CC533A Magenta	Восстановление картриджа HP CC533A Magenta (+ чип)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
CC530A Black	Заправка картриджа HP CC530A Black (+ чип) (3500 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
CC531A Cyan	Заправка картриджа HP CC531A Cyan (+ чип) (2800 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
CC532A Yellow	Заправка картриджа HP CC532A Yellow (+ чип) (2800 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
CC533A Magenta	Заправка картриджа HP CC533A Magenta (+ чип) (2800 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
	Принтер HP CLJ CM3530/CP3525					
CE250A Black	Заправка картриджа HP CE250A Black (+ чип) (5000 стр. 5%)	1200	1350	1 500,00	1 550,00	1 395,00
CE251A Cyan	Заправка картриджа HP CE251A Cyan (+ чип) (7000 стр. 5%)	1200	1350	1 500,00	1 550,00	1 395,00
CE252A Yellow	Заправка картриджа HP CE252A Yellow (+ чип) (7000 стр. 5%)	1200	1350	1 500,00	1 550,00	1 395,00
CE253A Magenta	Заправка картриджа HP CE253A Magenta (+ чип) (7000 стр. 5%)	1200	1350	1 500,00	1 550,00	1 395,00
	Принтер HP CLJ CM4005					
CB400A Black	Восстановление картриджа HP CB400A Black (+ чип) (7500 стр. 5%)	2360	2655	2 950,00	2 950,00	2 655,00
CB401A Cyan	Восстановление картриджа HP CB401A Cyan (+ чип) (7500 стр. 5%)	2120	2385	2 650,00	2 650,00	2 385,00
CB402A Yellow	Восстановление картриджа HP CB402A Yellow (+ чип) (7500 стр. 5%)	2120	2385	2 650,00	2 650,00	2 385,00
CB403A Magenta	Восстановление картриджа HP CB403A Magenta (+ чип) (7500 стр. 5%)	2120	2385	2 650,00	2 650,00	2 385,00
CB400A Black	Заправка картриджа HP CB400A Black (+ чип) (7500 стр. 5%)	2040	2295	2 550,00	2 550,00	2 295,00
CB401A Cyan	Заправка картриджа HP CB401A Cyan (+ чип) (7500 стр. 5%)	1800	2025	2 250,00	2 250,00	2 025,00
CB402A Yellow	Заправка картриджа HP CB402A Yellow (+ чип) (7500 стр. 5%)	1800	2025	2 250,00	2 250,00	2 025,00
CB403A Magenta	Заправка картриджа HP CB403A Magenta (+ чип) (7500 стр. 5%)	1800	2025	2 250,00	2 250,00	2 025,00
	Принтер HP CLJ CM4540					
CE260A Black	Заправка картриджа HP CE260A Black (+ чип) (8500 стр. 5%)	2000	2250	2 500,00	2 550,00	2 295,00
CF031A Cyan	Заправка картриджа HP CF031A Cyan (+ чип) (12500 стр. 5%)	2000	2250	2 500,00	2 550,00	2 295,00
CF032A Yellow	Заправка картриджа HP CF032A Yellow (+ чип) (12500 стр. 5%)	2000	2250	2 500,00	2 550,00	2 295,00
CF033A Magenta	Заправка картриджа HP CF033A Magenta (+ чип) (12500 стр. 5%)	2000	2250	2 500,00	2 550,00	2 295,00
	Принтер HP CLJ CP4025					
CE260A Black	Заправка картриджа HP CE260A Black (+ чип) (8500 стр. 5%)	2000	2250	2 500,00	2 550,00	2 295,00
CE261A Cyan	Заправка картриджа HP CE261A Cyan (+ чип) (11000 стр. 5%)	2000	2250	2 500,00	2 550,00	2 295,00
CE262A Yellow	Заправка картриджа HP CE262A Yellow (+ чип) (11000 стр. 5%)	2000	2250	2 500,00	2 550,00	2 295,00
CE263A Magenta	Заправка картриджа HP CE263A Magenta (+ чип) (11000 стр. 5%)	2000	2250	2 500,00	2 550,00	2 295,00
	Принтер HP CLJ M154/MFP M281					
HP CF530A (205A) Black	Заправка картриджа HP CF530A (205A) Black (+ чип) (1100 стр.)	1560	1755	1 950,00	1 950,00	1 755,00
HP CF531A (205A) Cyan	Заправка картриджа HP CF531A (205A) (+ чип) Cyan (900 стр.)	1560	1755	1 950,00	1 950,00	1 755,00
HP CF532A (205A) Yellow	Заправка картриджа HP CF532A (205A) (+ чип) Yellow (900 стр.)	1560	1755	1 950,00	1 950,00	1 755,00
HP CF533A (205A) Magenta	Заправка картриджа HP CF533A (205A) (+ чип) Magenta (900 стр.)	1560	1755	1 950,00	1 950,00	1 755,00
HP CF540X (203X) Black	Заправка картриджа HP CF540X (203X) Black (+ чип) (3200 стр.)	2760	3105	3 450,00	3 450,00	3 105,00
HP CF541X (203X) Cyan	Заправка картриджа HP CF541X (203X) (+ чип) Cyan (2500 стр.)	2760	3105	3 450,00	3 450,00	3 105,00
HP CF542X (203X) Yellow	Заправка картриджа HP CF542X (203X) (+ чип) Yellow (2500 стр.)	2760	3105	3 450,00	3 450,00	3 105,00
HP CF543X (203X) Magenta	Заправка картриджа HP CF543X (203X) (+ чип) Magenta (2500 стр.)	2760	3105	3 450,00	3 450,00	3 105,00
	Принтер HP CLJ Pro 100 M175A/CP1025					
HP CE314A (№126A)	Восстановление драм картриджа HP CE314A (№126A)	1200	1350	1 500,00	1 500,00	1 350,00
CE310A Black	Заправка картриджа HP CE310A Black (+ чип) (1200 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
CE311A Cyan	Заправка картриджа HP CE311A Cyan (+ чип) (1000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
CE312A Yellow	Заправка картриджа HP CE312A Yellow (+ чип) (1000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
CE313A Magenta	Заправка картриджа HP CE313A Magenta (+ чип) (1000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
	Принтер HP CLJ Pro 200 M175/M251/M276					
CE210A Black	Восстановление картриджа HP CE210A Black (+ чип)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
CE210X Black	Восстановление картриджа HP CE210X Black (+ чип)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
CE211A Cyan	Восстановление картриджа HP CE211A Cyan (+ чип) (1800 стр. 5%)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
CE212A Yellow	Восстановление картриджа HP CE212A Yellow (+ чип) (1800 стр. 5%)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
CE213A Magenta	Восстановление картриджа HP CE213A Magenta (+ чип) (1800 стр. 5%)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
CE210A Black	Заправка картриджа HP CE210A Black (+ чип) (1600 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
CE210X Black	Заправка картриджа HP CE210X Black (+ чип) (2400 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00

CE211A Cyan	Заправка картриджа HP CE211A Cyan (+ чип) (1800 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
CE212A Yellow	Заправка картриджа HP CE212A Yellow (+ чип) (1800 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
CE213A Magenta	Заправка картриджа HP CE213A Magenta (+ чип) (1800 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
	Принтер HP CLJ Pro 300 M351/M375MFP/ 400 M451/475MFP					
CE410A Black	Восстановление картриджа HP CE410A Black (+ чип) (1600 стр. 5%)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
HP CE410X Black	Восстановление картриджа HP CE410X Black (+ чип) (4000 стр. 5%)	2200	2475	2 750,00	2 750,00	2 475,00
CE411A Cyan	Восстановление картриджа HP CE411A Cyan (+ чип) (1600 стр. 5%)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
CE412A Yellow	Восстановление картриджа HP CE412A Yellow (+ чип) (1600 стр. 5%)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
CE413A Magenta	Восстановление картриджа HP CE413A Magenta (+ чип) (1600 стр. 5%)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
CE410A Black	Заправка картриджа HP CE410A Black (+ чип) (1600 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
HP CE410X Black	Заправка картриджа HP CE410X Black (+ чип) (4000 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	2 600,00	2 340,00
CE411A Cyan	Заправка картриджа HP CE411A Cyan (+ чип) (1600 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
CE412A Yellow	Заправка картриджа HP CE412A Yellow (+ чип) (1600 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
CE413A Magenta	Заправка картриджа HP CE413A Magenta (+ чип) (1600 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
	Принтер HP CLJ Pro M176/177MFP					
HP CE314A (№126A)	Восстановление драм картриджа HP CE314A (№126A)	1200	1350	1 500,00	1 500,00	1 350,00
CF350A (№130A) Black	Заправка картриджа HP CF350A (№130A) Black (+ чип) (1300 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
CF351A (№130A) Cyan	Заправка картриджа HP CF351A (№130A) Cyan (+ чип) (1000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
CF352A (№130A) Yellow	Заправка картриджа HP CF352A (№130A) Yellow (+ чип) (1000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
CF353A (№130A) Magenta	Заправка картриджа HP CF353A (№130A) Magenta (+ чип) (1000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
	Принтер HP CLJ Pro M452/MFP477					
HP CF410A Black	Восстановление картриджа HP CF410A Black (+ чип) (2300 стр. 5%)	2080	2340	2 600,00	2 600,00	2 340,00
HP CF410A Cyan	Восстановление картриджа HP CF410A Cyan (+ чип) (2300 стр. 5%)	2080	2340	2 600,00	2 600,00	2 340,00
HP CF410A Magenta	Восстановление картриджа HP CF410A Magenta (+ чип) (2300 стр. 5%)	2080	2340	2 600,00	2 600,00	2 340,00
HP CF410A Yellow	Восстановление картриджа HP CF410A Yellow (+ чип) (2300 стр. 5%)	2080	2340	2 600,00	2 600,00	2 340,00
HP CF410A Black	Заправка картриджа HP CF410A Black (+ чип) (2300 стр. 5%)	1520	1710	1 900,00	1 950,00	1 755,00
HP CF410A Cyan	Заправка картриджа HP CF410A Cyan (+ чип) (2300 стр. 5%)	1520	1710	1 900,00	1 950,00	1 755,00
HP CF410A Magenta	Заправка картриджа HP CF410A Magenta (+ чип) (2300 стр. 5%)	1520	1710	1 900,00	1 950,00	1 755,00
HP CF410A Yellow	Заправка картриджа HP CF410A Yellow (+ чип) (2300 стр. 5%)	1520	1710	1 900,00	1 950,00	1 755,00
HP CF410X Black	Заправка картриджа HP CF410X Black (+ чип) (3500 стр. 5%)	2040	2295	2 550,00	2 600,00	2 340,00
	Принтер HP CLJ Pro M476MFP					
HP CF380A (№312A) Black	Заправка картриджа HP CF380A (№312A) Black (+ чип) (2400 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
HP CF381A (№312A) Cyan	Заправка картриджа HP CF381A (№312A) Cyan (+ чип) (2300 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
HP CF382A (№312A) Yellow	Заправка картриджа HP CF382A (№312A) Yellow (+ чип) (2400 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
HP CF383A (№312A) Magenta	Заправка картриджа HP CF383A (№312A) Magenta (+ чип) (2400 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
	Принтер HP CLJ Pro M252/M277					
HP 201A (CF400A) Black	Восстановление картриджа HP 201A (CF400A) Black (+ чип) (1500 стр. 5%)	2080	2340	2 600,00	2 600,00	2 340,00
HP 201A/X (CF401A) Cyan	Восстановление картриджа HP 201A/X (CF401A) Cyan (+ чип) (1500 стр. 5%)	2080	2340	2 600,00	2 600,00	2 340,00
HP 201A/X (CF401A) Magenta	Восстановление картриджа HP 201A/X (CF402A) Magenta (+ чип) (1500 стр. 5%)	2080	2340	2 600,00	2 600,00	2 340,00
HP 201A/X (CF401A) Yellow	Восстановление картриджа HP 201A/X (CF403A) Yellow (+ чип) (1500 стр. 5%)	2080	2340	2 600,00	2 600,00	2 340,00
HP 201A (CF400A) Black	Заправка картриджа HP 201A (CF400A) Black (+ чип) (1500 стр. 5%)	1680	1890	2 100,00	2 100,00	1 890,00
HP 201A/X (CF401A) Cyan	Заправка картриджа HP 201A/X (CF401A) Cyan (+ чип) (1500 стр. 5%)	1680	1890	2 100,00	2 100,00	1 890,00
HP 201A/X (CF401A) Magenta	Заправка картриджа HP 201A/X (CF402A) Magenta (+ чип) (1500 стр. 5%)	1680	1890	2 100,00	2 100,00	1 890,00
HP 201A/X (CF401A) Yellow	Заправка картриджа HP 201A/X (CF403A) Yellow (+ чип) (1500 стр. 5%)	1680	1890	2 100,00	2 100,00	1 890,00
HP 201X (CF400X) Black	Заправка картриджа HP 201X (CF400X) Black (+ чип) (2800 стр. 5%)	1960	2205	2 450,00	2 450,00	2 205,00
	Заправка лазерных картриджей KONICA-MINOLTA					
Bizhub 162	Восстановление блока проявки Konica Minolta DI 152/Bizhub 162/163/164/165/210/211/215	1560	1755	1 950,00	1 950,00	1 755,00
	Заправка лазерных картриджей KYOCERA					
	Заправка монохромных лазерных картриджей KYOCERA					
	Принтер Kyocera FS1000/1010/1050					
TK-17 (4000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-17 (4000 стр. 5%)	640	720	800,00	850,00	765,00
TK-17 (6000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-17 (6000 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
	Принтер Kyocera FS1018/1020/1118MFP					
TK-18 (5000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-18 (5000 стр. 5%)	640	720	800,00	850,00	765,00
TK-18 (7200 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-18 (7200 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
	Принтер Kyocera FS1024MFP/1124MFP					
TK-1100 (4000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-1100 (4000 стр. 5%)	640	720	800,00	850,00	765,00
TK-1100 (6000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-1100 (6000 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
	Принтер Kyocera FS1028/1030/1120/1350/Ecosys P2035/2530					
DK-150	Восстановление картриджа Kyocera DK-150	2400	2700	3 000,00	3 000,00	2 700,00
	Принтер Kyocera FS1028MFP/1128MFP/1300/1350					
TK-130 (5000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-130 (5000 стр. 5%)	640	720	800,00	850,00	765,00
TK-130 (7200 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-130 (7200 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
	Принтер Kyocera FS1030					
TK-120 (5000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-120 (5000 стр. 5%)	640	720	800,00	850,00	765,00
TK-120 (7200 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-120 (7200 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
	Принтер Kyocera FS1035/1135					
TK-1140 (5000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-1140 (5000 стр. 5%)	640	720	800,00	850,00	765,00
TK-1140 (7200 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-1140 (7200 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
	Принтер Kyocera FS1060/FS1025MFP/FS1125MFP					
TK-1120 (3000 стр.5%)	Заправка картриджа Kyocera TK-1120 (3000 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00
	Принтер Kyocera FS1100					
TK-140 (4000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-140 (4000 стр. 5%)	640	720	800,00	850,00	765,00
TK-140 (6000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-140 (6000 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
	Принтер Kyocera FS1120					
TK-160 (4000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-160 (4000 стр. 5%)	640	720	800,00	850,00	765,00
TK-160 (6000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-160 (6000 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
	Принтер Kyocera FS1120MFP/FS1040					
DK-1110	Восстановление картриджа Kyocera DK-1110	2800	3150	3 500,00	3 500,00	3 150,00
TK-1110	Заправка картриджа Kyocera TK-1110 (2500 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00
	Принтер Kyocera FS1130/Ecosys M2030/2530					
TK-1130 (4000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-1130 (4000 стр. 5%)	640	720	800,00	850,00	765,00
TK-1130 (6000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-1130 (6000 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
	Принтер Kyocera FS1320/1370/Ecosys P2135					
TK-170 (5000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-170 (5000 стр. 5%)	640	720	800,00	850,00	765,00
TK-170 (7200 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-170 (7200 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
	Принтер Kyocera FS1920					
TK-55 (15000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-55 (15000 стр. 5%)	1760	1980	2 200,00	2 250,00	2 025,00
TK-55 (7500 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-55 (7500 стр. 5%)	1280	1440	1 600,00	1 650,00	1 485,00
	Принтер Kyocera FS2020					

TK-340	Заправка картриджа Kyocera TK-340 (12000 стр. 5%) Принтер Kyocera FS2100/M3540	1120	1260	1 400,00	1 450,00	1 305,00
TK-3100	Заправка картриджа Kyocera TK-3100 (12000 стр. 5%) Принтер Kyocera FS3040/3140/3540/3640/3920	1120	1260	1 400,00	1 450,00	1 305,00
TK-350 (15000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-350 (15000 стр. 5%)	1760	1980	2 200,00	2 250,00	2 025,00
TK-350 (7500 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-350 (7500 стр. 5%) Принтер Kyocera FS3820/3830	1120	1260	1 400,00	1 450,00	1 305,00
TK-65 (15000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-65 (15000 стр. 5%)	1760	1980	2 200,00	2 250,00	2 025,00
TK-65 (7500 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-65 (7500 стр. 5%) Принтер Kyocera FS4020	1280	1440	1 600,00	1 650,00	1 485,00
TK-360 (21000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-360 (10000 стр. 5%)	1120	1260	1 400,00	1 450,00	1 305,00
TK-360 (20000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-360 (20000 стр. 5%) Принтер Kyocera FS4100	1760	1980	2 200,00	2 250,00	2 025,00
TK-3110	Заправка картриджа Kyocera TK-3110 (15000 стр. 5%) Принтер Kyocera FS4200/4300	1120	1260	1 400,00	1 450,00	1 305,00
TK-3130 (1000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-3130 (10000 стр. 5%)	1120	1260	1 400,00	1 450,00	1 305,00
TK-3130 (20000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-3130 (20000 стр. 5%) Принтер Kyocera FS6025/6030/6525/6530	1760	1980	2 200,00	2 250,00	2 025,00
TK-475 (1500 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-475 (15000 стр. 5%)	1760	1980	2 200,00	2 250,00	2 025,00
TK-475 (7500 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-475 (7500 стр. 5%) Принтер Kyocera FS6950	1280	1440	1 600,00	1 650,00	1 485,00
TK-440	Заправка картриджа Kyocera TK-440 (15000 стр. 5%) Принтер Kyocera FS6970	1152	1296	1 440,00	1 450,00	1 305,00
TK-450	Заправка картриджа Kyocera TK-450 (15000 стр. 5%) Принтер Kyocera FS720/820/920/1016MFP	1120	1260	1 400,00	1 450,00	1 305,00
TK-110 (4000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-110 (4000 стр. 5%)	720	810	900,00	950,00	855,00
TK-110 (6000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-110 (6000 стр. 5%) Принтер Kyocera FS9530	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
TK-710 (20 000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-710 (20000 стр. 5%)	2112	2376	2 640,00	2 640,00	2 376,00
TK-710 (40 000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-710 (40000 стр. 5%) Принтер Kyocera KM1500	3424	3852	4 280,00	4 280,00	3 852,00
TK-100 (4000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-100 (4000 стр. 5%)	640	720	800,00	850,00	765,00
TK-100 (6000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-100 (6000 стр. 5%) Принтер Kyocera KM1620/1635/1650/2020/2035/2050	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
MK-410/413	Восстановление картриджа Kyocera MK-410/413	4800	5400	6 000,00	6 000,00	5 400,00
TK-410 (15000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-410 (15000 стр. 5%)	1760	1980	2 200,00	2 250,00	2 025,00
TK-410 (7500 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-410 (7500 стр. 5%) Принтер Kyocera M2040/M2540/M2640/ P2040	1280	1440	1 600,00	1 650,00	1 485,00
TK-1160 (10 000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-1160 (10 000 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
TK-1160 (3000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-1160 (3000 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00
TK-1160 (7200 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-1160 (7200 стр. 5%)	720	810	900,00	950,00	855,00
TK-1170 (10 000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-1170 (10 000 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
TK-1170 (3000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-1170 (3000 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00
TK-1170 (7200 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-1170 (7200 стр. 5%) Принтер Kyocera P2235/M2135/M2635/M2735	720	810	900,00	950,00	855,00
TK-1150 (3000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-1150 (3000 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00
TK-1150 (5000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-1150 (5000 стр. 5%)	720	810	900,00	950,00	855,00
TK-1150 (8000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-1150 (8000 стр. 5%) Принтер Kyocera P2335/ M2235/M2735/M2835	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
TK-1200 (3000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-1200 (3000 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00
TK-1200 (5000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-1200 (5000 стр. 5%)	720	810	900,00	950,00	855,00
TK-1200 (8000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-1200 (8000 стр.) Принтер Kyocera P3045/P3050/P3055/P3060	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
TK-3160 (12000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-3160 (12000 стр. 5%)	1120	1260	1 400,00	1 450,00	1 305,00
TK-3170 (15000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-3170 (15000 стр. 5%)	1120	1260	1 400,00	1 450,00	1 305,00
TK-3190 (25000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-3190 (25000 стр. 5%) Принтер Kyocera TASKalfa 180/181/220/221	1760	1980	2 200,00	2 200,00	1 980,00
DK-460	Восстановление картриджа Kyocera DK-460	4800	5400	6 000,00	6 000,00	5 400,00
TK-435 (15000 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-435 (15000 стр. 5%)	1760	1980	2 200,00	2 250,00	2 025,00
TK-435 (7500 стр.)	Заправка картриджа Kyocera TK-435 (7500 стр. 5%) Принтер Kyocera TASKalfa 1800/1801/2200/2201	1280	1440	1 600,00	1 650,00	1 485,00
MK-4105 (Drum Unit)	Восстановление картриджа Kyocera MK-4105 (Drum Unit)	2400	2700	3 000,00	3 000,00	2 700,00
TK-4105	Заправка картриджа Kyocera TK-4105 (15000 стр. 5%)	1760	1980	2 200,00	2 250,00	2 025,00
TK-4105	Заправка картриджа Kyocera TK-4105 (7500 стр. 5%) Заправка цветных лазерных картриджей KYOCERA Принтер Kyocera M5521/P5021	1280	1440	1 600,00	1 650,00	1 485,00
TK-5220 Black	Заправка картриджа Kyocera TK-5220 Black (2600 стр.)	1280	1440	1 600,00	1 600,00	1 440,00
TK-5220 Cyan	Заправка картриджа Kyocera TK-5220 Cyan (2600 стр.)	1080	1215	1 350,00	1 350,00	1 215,00
TK-5220 Magenta	Заправка картриджа Kyocera TK-5220 Magenta (2600 стр.)	1080	1215	1 350,00	1 350,00	1 215,00
TK-5220 Yellow	Заправка картриджа Kyocera TK-5220 Yellow (2600 стр.)	1080	1215	1 350,00	1 350,00	1 215,00
TK-5230 Black	Заправка картриджа Kyocera TK-5230 Black (2600 стр.)	1280	1440	1 600,00	1 600,00	1 440,00
TK-5230 Cyan	Заправка картриджа Kyocera TK-5230 Cyan (2600 стр.)	1080	1215	1 350,00	1 350,00	1 215,00
TK-5230 Magenta	Заправка картриджа Kyocera TK-5230 Magenta (2600 стр.)	1080	1215	1 350,00	1 350,00	1 215,00
TK-5230 Yellow	Заправка картриджа Kyocera TK-5230 Yellow (2600 стр.) Принтер Kyocera P5026/M5526	1080	1215	1 350,00	1 350,00	1 215,00
TK-5240 Black	Заправка картриджа Kyocera TK-5240 Black (4000 стр.)	1280	1440	1 600,00	1 600,00	1 440,00
TK-5240 Cyan	Заправка картриджа Kyocera TK-5240 Cyan (3000 стр.)	1080	1215	1 350,00	1 350,00	1 215,00
TK-5240 Magenta	Заправка картриджа Kyocera TK-5240 Magenta (3000 стр.)	1080	1215	1 350,00	1 350,00	1 215,00
TK-5240 Yellow	Заправка картриджа Kyocera TK-5240 Yellow (3000 стр.) Принтер Kyocera P6035/M6035	1080	1215	1 350,00	1 350,00	1 215,00
TK-5150 Black	!!! Заправка картриджа Kyocera TK-5150 Black (12000 стр. 5%)	1720	1935	2 150,00	2 150,00	1 935,00
TK-5150 Cyan	!!! Заправка картриджа Kyocera TK-5150 Cyan (10000 стр. 5%)	1720	1935	2 150,00	2 150,00	1 935,00
TK-5150 Magenta	!!! Заправка картриджа Kyocera TK-5150 Magenta (10000 стр. 5%)	1720	1935	2 150,00	2 150,00	1 935,00
TK-5150 Yellow	!!! Заправка картриджа Kyocera TK-5150 Yellow (10000 стр. 5%) Принтер Kyocera FS-C5100	1720	1935	2 150,00	2 150,00	1 935,00
TK-540 Black	!!! Заправка картриджа Kyocera TK-540 Black (5000 стр. 5%)	1720	1935	2 150,00	2 150,00	1 935,00
TK-540 Cyan	!!! Заправка картриджа Kyocera TK-540 Cyan (4000 стр. 5%)	1720	1935	2 150,00	2 150,00	1 935,00
TK-540 Magenta	!!! Заправка картриджа Kyocera TK-540 Magenta (4000 стр. 5%)	1720	1935	2 150,00	2 150,00	1 935,00
TK-540 Yellow	!!! Заправка картриджа Kyocera TK-540 Yellow (4000 стр. 5%) Принтер Kyocera FS-C5150	1720	1935	2 150,00	2 150,00	1 935,00

TK-580 Black	!!! Заправка картриджа Kyocera TK-580 Black (3500 стр. 5%)	1720	1935	2 150,00	2 150,00	1 935,00
TK-580 Cyan	!!! Заправка картриджа Kyocera TK-580 Cyan (2800 стр. 5%)	1720	1935	2 150,00	2 150,00	1 935,00
TK-580 Magenta	!!! Заправка картриджа Kyocera TK-580 Magenta (2800 стр. 5%)	1720	1935	2 150,00	2 150,00	1 935,00
TK-580 Yellow	!!! Заправка картриджа Kyocera TK-580 Yellow (2800 стр. 5%)	1720	1935	2 150,00	2 150,00	1 935,00
	Принтер Kyocera FS-C5250/C2026/C2126/C2526/C2626/EOSYS P6021/P6026					
TK-590 Black	!!! Заправка картриджа Kyocera TK-590 Black (7000 стр. 5%)	1720	1935	2 150,00	2 150,00	1 935,00
TK-590 Cyan	!!! Заправка картриджа Kyocera TK-590 Cyan (5000 стр. 5%)	1720	1935	2 150,00	2 150,00	1 935,00
TK-590 Magenta	!!! Заправка картриджа Kyocera TK-590 Magenta (5000 стр. 5%)	1720	1935	2 150,00	2 150,00	1 935,00
TK-590 Yellow	!!! Заправка картриджа Kyocera TK-590 Yellow (5000 стр. 5%)	1720	1935	2 150,00	2 150,00	1 935,00
	Принтер Kyocera FS-C8020MFP/8025/8520/8525					
TK-895 Black	!!! Заправка картриджа Kyocera TK-895 Black (12000 стр. 5%) (+чип)	1720	1935	2 150,00	2 150,00	1 935,00
TK-895 Cyan	!!! Заправка картриджа Kyocera TK-895 Cyan (6000 стр. 5%) (+чип)	1720	1935	2 150,00	2 150,00	1 935,00
TK-895 Magenta	!!! Заправка картриджа Kyocera TK-895 Magenta (6000 стр. 5%) (+чип)	1720	1935	2 150,00	2 150,00	1 935,00
TK-895 Yellow	!!! Заправка картриджа Kyocera TK-895 Yellow (6000 стр. 5%) (+чип)	1720	1935	2 150,00	2 150,00	1 935,00
	Принтер Kyocera FS-C8650					
TK-8600 Black	!!! НЕ управляем. Заправка картриджа Kyocera TK-8600 Black (30000 стр. 5%)	2520	2835	3 150,00	3 150,00	2 835,00
TK-8600 Cyan	!!! НЕ управляем. Заправка картриджа Kyocera TK-8600 Cyan (20000 стр. 5%)	2520	2835	3 150,00	3 150,00	2 835,00
TK-8600 Magenta	!!! НЕ управляем. Заправка картриджа Kyocera TK-8600 Magenta (20000 стр. 5%)	2520	2835	3 150,00	3 150,00	2 835,00
TK-8600 Yellow	!!! НЕ управляем. Заправка картриджа Kyocera TK-8600 Yellow (20000 стр. 5%)	2520	2835	3 150,00	3 150,00	2 835,00
	Принтер Kyocera TASKalfa 3252					
TK-8335 Black	!!! Заправка картриджа Kyocera TK-8335 Black (25000 стр. 5%)	2520	2835	3 150,00	3 150,00	2 835,00
TK-8335 Cyan	!!! Заправка картриджа Kyocera TK-8335 Cyan (15000 стр. 5%)	1720	1935	2 150,00	2 150,00	1 935,00
TK-8335 Magenta	!!! Заправка картриджа Kyocera TK-8335 Magenta (15000 стр. 5%)	1720	1935	2 150,00	2 150,00	1 935,00
TK-8335 Yellow	!!! Заправка картриджа Kyocera TK-8335 Yellow (15000 стр. 5%)	1720	1935	2 150,00	2 150,00	1 935,00
	Заправка лазерных картриджей LEXMARK					
	Заправка монохромных лазерных картриджей LEXMARK					
	Принтер Lexmark E120					
12016SE	Заправка картриджа LEXMARK 12016SE (+ чип) (2000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
	Принтер Lexmark E210					
10S0150	Заправка картриджа LEXMARK 10S0150 (2000 стр. 5%)	344	387	430,00	550,00	495,00
	Принтер Lexmark E220					
12S0300	Заправка картриджа Lexmark 12S0300 (2500 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
12S0400	Заправка картриджа Lexmark 12S0400	360	405	450,00	500,00	450,00
	Принтер Lexmark E230/232/330/332					
12A8300	Заправка картриджа LEXMARK 12A8300 (+ чип) (2500 стр. 5%)	600	675	750,00	800,00	720,00
	Принтер Lexmark E320/322					
08A0476	Заправка картриджа LEXMARK 08A0476 (+ чип) (6000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
	Принтер Lexmark E321/323					
12A7300	Заправка картриджа LEXMARK 12A7300 (+ чип) (3000 стр. 5%)	600	675	750,00	800,00	720,00
12A7305	Заправка картриджа LEXMARK 12A7305 (+ чип) (6000 стр. 5%)	600	675	750,00	800,00	720,00
12A7400	Заправка картриджа LEXMARK 12A7400 (+ чип) (3000 стр. 5%)	600	675	750,00	800,00	720,00
	Принтер Lexmark X215					
18S0090	Заправка картриджа LEXMARK 18S0090 (3200 стр. 5%)	344	387	430,00	480,00	432,00
	Принтер Lexmark X264/363/364					
X264A11G	Заправка картриджа LEXMARK X264A11G (3500 стр. 5%)	1112	1251	1 390,00	1 440,00	1 296,00
	Заправка лазерных картриджей PANASONIC					
	Заправка монохромных лазерных картриджей PANASONIC					
	Принтер PANASONIC KX-FL403/423/FLC413/418					
KX-FAT88A	Заправка картриджа PANASONIC KX-FAT88A (2000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
	Принтер PANASONIC KX-FL501/502/503/523/753/758					
KX-FA76A	Заправка картриджа Panasonic KX-FA76A (2000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
	Принтер PANASONIC KX-FLB813/883					
KX-FA85A	Заправка картриджа PANASONIC KX-FA85A (5000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
	Принтер PANASONIC KX-FLM663					
KX-FA83A	Заправка картриджа PANASONIC KX-FA83A (2500 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
	Принтер PANASONIC KX-MB 1500/1520/1530/1536					
KX-FAT400A7	Заправка картриджа Panasonic KX-FAT400A7 (1800 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
KX-FAT410A7	Заправка картриджа Panasonic KX-FAT410A7 (2500 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
	Принтер PANASONIC KX-MB 1900/2000/2020/2030/2051/2061					
KX-FAT411A	Заправка картриджа PANASONIC KX-FAT411A (2000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
	Принтер PANASONIC KX-MB 2110/2117/2130/2137/2170/2177					
KX-FAT472A7	Заправка картриджа PANASONIC KX-FAT472A7 (2000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
	Принтер PANASONIC KX-MB 263/283/763/773/783					
KX-FAT92A	Заправка картриджа PANASONIC KX-FAT92A (2000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
	Заправка лазерных картриджей PANTUM					
	Заправка монохромных лазерных картриджей PANTUM					
	Принтер Pantum P1000/1050/P2010/2050/M5000/5005/M6000/6005					
PC-110H (с чипом)	Заправка картриджа Pantum PC-110H (+чип) (2300 стр. 5%)	760	855	950,00	1 000,00	900,00
	Принтер Pantum P2200/2207/2507/2500/ M6500/6550/6557/6607					
PC-211E (с чипом)	Заправка картриджа Pantum PC-211E (+ чип) (1600 стр. 5%)	720	810	900,00	950,00	855,00
PC-230R (с чипом)	Заправка картриджа Pantum PC-230R (+ чип) (1600 стр. 5%)	720	810	900,00	950,00	855,00
PC-230R (без чипа)	Заправка картриджа PANTUM PC-230R (без чипа) (1600 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Заправка лазерных картриджей RICOH					
	Заправка монохромных лазерных картриджей RICOH					
	Принтер RICOH SP100/100SU/100SF					
SP100	Восстановление картриджа RICOH SP100 (чип продается отдельно)	960	1080	1 200,00	1 200,00	1 080,00
SP100 (чип продается)	Заправка картриджа RICOH SP100 (без чипа, чип продается отдельно) (2000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
	Принтер RICOH SP111					
SP110	Заправка картриджа RICOH SP110 (2000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
	Принтер RICOH SP150					
SP150 (чип прошив.)	Заправка картриджа RICOH SP150 (чип прошив.) (2000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
	Принтер RICOH SP200/202/203/210/212/ 325					
SP200	Восстановление картриджа RICOH SP200 (+чип) 1000 стр.	960	1080	1 200,00	1 200,00	1 080,00
SP200 (+ чип)	Заправка картриджа RICOH SP200 (+чип) (1500 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
SP200 (без чипа)	Заправка картриджа RICOH SP200 (без чипа) (1500 стр.)	360	405	450,00	500,00	450,00
SP200HE (чип прошив.)	Заправка картриджа RICOH SP200HE (чип прошив.) (2600 стр. 5%)	680	765	850,00	900,00	810,00
SP200LE (+ чип)	Заправка картриджа RICOH SP200LE (+чип) (1500 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
	Принтер RICOH SP220					
SP201E (чип прошив.)	Заправка картриджа RICOH SP201E (чип прошив.) (2000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
SP201HE (чип. прошив.)	Заправка картриджа RICOH SP201HE (чип прошив.) (2000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00

SP201LE (чип. прошив.)	Заправка картриджа RICOH SP201LE (чип прошив.) (2000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
	Принтер RICOH SP277					
SP277HE (+ чип)	Заправка картриджа RICOH SP277HE (+чип) (2600 стр. 5%)	680	765	850,00	900,00	810,00
	Принтер RICOH SP311					
SP311	Восстановление картриджа RICOH SP311 (+чип)	960	1080	1 200,00	1 200,00	1 080,00
SP311 (+ чип)	Заправка картриджа RICOH SP311 (+чип) (2000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
	Принтер RICOH SP3400/3410/3500/3500SF/3510/3510SF					
SP3400	Заправка картриджа RICOH SP3400 (+ чип) (5000 стр. 5%)	680	765	850,00	900,00	810,00
SP3500	Заправка картриджа RICOH SP3500 (+ чип) (5000 стр. 5%)	680	765	850,00	900,00	810,00
	Заправка лазерных картриджей SAMSUNG					
	Заправка монохромных лазерных картриджей SAMSUNG					
	Принтер Samsung M2020/2022/2070 (прошиваемый принтер)					
MLT D111S	Восстановление картриджа Samsung MLT D111S	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
MLT D111S	Восстановление картриджа Samsung MLT D111S (с заменой чипа)	1400	1575	1 750,00	1 750,00	1 575,00
MLT D111S	Заправка картриджа SAMSUNG MLT D111S (1000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
MLT D111S	Заправка картриджа Samsung MLT D111S (с заменой чипа)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
	Принтер Samsung ML1010/1020/1210/1220/1250/1430					
ML-1210D3	Восстановление картриджа SAMSUNG ML-1210D3	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
ML-1210D3	Заправка картриджа SAMSUNG ML-1210D3 (2500 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
	Принтер Samsung ML1440/1450/51/6040/60					
ML-6060D6	Заправка картриджа SAMSUNG ML-6060D6 (6000 стр. 5%)	640	720	800,00	850,00	765,00
	Принтер Samsung ML1510/1710/1740/1750					
ML-1710D3	Восстановление картриджа SAMSUNG ML-1710D3	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
ML-1710D3	Заправка картриджа SAMSUNG ML-1710D3 (3000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
	Принтер Samsung ML1520P					
ML-1520D3	Восстановление картриджа SAMSUNG ML-1520D3	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
ML-1520D3 (стартовый)	Восстановление картриджа SAMSUNG ML-1520D3 (стартовый)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
ML-1520D3	Заправка картриджа SAMSUNG ML-1520D3 (3000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
ML-1520D3 (стартовый)	Заправка картриджа SAMSUNG ML-1520D3 (стартовый)	280	315	350,00	500,00	450,00
	Принтер Samsung ML1610/1615					
ML-1610	Восстановление картриджа SAMSUNG ML-1610	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
ML-1610	Заправка картриджа SAMSUNG ML-1610 (2000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Samsung ML1610/2010/SCX4321/4521					
MLT-D119S	Восстановление картриджа Samsung MLT-D119S (3000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
MLT-D119S	Заправка картриджа SAMSUNG MLT-D119S (3000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Samsung ML1630/1631/SCX-4500					
ML-D1630A	Восстановление картриджа SAMSUNG ML-D1630A (+ чип)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
ML-D1630A	Заправка картриджа SAMSUNG ML-D1630A (+ чип) (2000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Samsung ML1640/41/45/2240/41 (прошиваемый принтер)					
MLT-D108S	Восстановление картриджа SAMSUNG ML-D108S	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
MLT-D108S	Заправка картриджа SAMSUNG ML-D108S (1500 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Samsung ML1660/65/67/71/76/1860/65/67/SCX3200/3205/3207 (прошиваемый принтер)					
MLT-D104S	Восстановление картриджа SAMSUNG ML-D104S	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
MLT-D104S	Заправка картриджа SAMSUNG ML-D104S (1500 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
MLT-D104S	Заправка картриджа SAMSUNG ML-D104S (1500 стр. 5%) (с заменой чипа)	760	855	950,00	950,00	855,00
	Принтер Samsung ML1910/15/2525/80/SCX4600/4623/SF650 (прошиваемый принтер)					
MLT-D105L	Восстановление картриджа SAMSUNG ML-D105L	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
MLT-D105S (стартовый)	Восстановление картриджа SAMSUNG ML-D105S (стартовый)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
MLT-D105L	Заправка картриджа SAMSUNG ML-D105L (2500 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
MLT-D105S (стартовый)	Заправка картриджа SAMSUNG ML-D105S (стартовый)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Samsung ML2010/2015/2510/2570/71					
ML-2010	Восстановление картриджа SAMSUNG ML-2010	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
ML-2010	Заправка картриджа SAMSUNG ML-2010 (3000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Samsung ML2150/51/52					
ML-2150	Восстановление картриджа SAMSUNG ML-2150 (+ чип)	960	1080	1 200,00	1 200,00	1 080,00
ML-2150	Заправка картриджа SAMSUNG ML-2150 (+ чип) (8000 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00
	Принтер Samsung ML2160/64/65/67/68/2540/2950/SCX3400/05/07 (SCX - прошиваемый принтер)					
MLT D101S	Восстановление картриджа SAMSUNG MLT D-101S	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
MLT D101S	Заправка картриджа SAMSUNG MLT D-101S (+ чип) (1500 стр. 5%) для 2-й версии прошивки	760	855	950,00	1 000,00	900,00
MLT D101S	Заправка картриджа SAMSUNG MLT D-101S (1500 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Samsung ML2245 (прошиваемый принтер)					
MLT-D106	Восстановление картриджа SAMSUNG MLT-D106 (2000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
MLT-D106	Заправка картриджа SAMSUNG MLT-D106 (2000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Samsung ML2250/51/52					
ML-2250D5	Восстановление картриджа SAMSUNG ML-2250 (+ чип)	0	0		1 200,00	1 080,00
ML-2250D5	Заправка картриджа SAMSUNG ML-2250 (+ чип) (5000 стр. 5%)	440	495	550,00	600,00	540,00
	Принтер Samsung ML2550/51/52					
ML-2550DA	Восстановление картриджа SAMSUNG ML-2550DA (+ чип)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
ML-2550DA	Заправка картриджа SAMSUNG ML-2550DA (+ чип) (10000 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00
	Принтер Samsung ML2850/2851					
ML-D2850	Восстановление картриджа SAMSUNG ML-2850 (+ чип)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
ML-D2850	Заправка картриджа SAMSUNG ML-2850 (+ чип) (2000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
	Принтер Samsung ML2855/SCX4824/4828 (прошиваемый принтер)					
MLT-D209 L	Восстановление картриджа SAMSUNG MLT-D209 L (повыш. емкости)	960	1080	1 200,00	1 200,00	1 080,00
MLT-D209 S	Восстановление картриджа SAMSUNG MLT-D209 S (станд. емкости)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
MLT-D209 L	Заправка картриджа SAMSUNG MLT-D209 L (повыш. емкости) (3000 стр. 5%)	440	495	550,00	600,00	540,00
MLT-D209 S	Заправка картриджа SAMSUNG MLT-D209 S (станд. емкости) (2000 стр. 5%)	280	315	350,00	500,00	450,00
	Принтер Samsung ML2955 (прошиваемый принтер)					
MLT D-103L	Восстановление картриджа SAMSUNG MLT D-103L	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
MLT D-103S	Восстановление картриджа SAMSUNG MLT D-103S	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
MLT D-103L	Заправка картриджа SAMSUNG MLT D-103L (2500 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
MLT D-103S	Заправка картриджа SAMSUNG MLT D-103S (1500 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
	Принтер Samsung ML3050/3051					
ML-D3050	Восстановление картриджа SAMSUNG ML-3050 (+ чип)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
ML-D3050	Заправка картриджа SAMSUNG ML-3050 (+ чип) (4000 стр. 5%)	440	495	550,00	600,00	540,00
	Принтер Samsung ML3310/3710/SCX4833/5637 (прошиваемый принтер)					
MLT-D205 E	Восстановление картриджа SAMSUNG MLT-D205 E	1200	1350	1 500,00	1 500,00	1 350,00
MLT-D205 L	Восстановление картриджа Samsung MLT-D205 L	960	1080	1 200,00	1 200,00	1 080,00
MLT-D205 S	Восстановление картриджа Samsung MLT-D205 S	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
MLT-D205 E	Заправка картриджа SAMSUNG MLT-D205 E (10000 стр. 5%)	640	720	800,00	850,00	765,00

MLT-D205 L	Заправка картриджа SAMSUNG MLT-D205 L (5000 стр. 5%)	440	495	550,00	600,00	540,00
MLT-D205 S	Заправка картриджа SAMSUNG MLT-D205 S (2000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
	Принтер Samsung ML3470/3471D					
ML-D3470	Восстановление картриджа SAMSUNG ML-3470D (+ чип)	960	1080	1 200,00	1 200,00	1 080,00
ML-D3470	Заправка картриджа SAMSUNG ML-3470D (+ чип) (4000 стр. 5%)	440	495	550,00	600,00	540,00
	Принтер Samsung ML3560/3561					
ML-3560DB	Заправка картриджа SAMSUNG ML-3560/3561 (+ чип) (12000 стр. 5%)	440	495	550,00	600,00	540,00
	Принтер Samsung ML4500/4600					
ML-4500D3	Заправка картриджа SAMSUNG ML-4500D3 (+чип) (3000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Samsung ML5000/5050/5100					
ML-5000D	Заправка картриджа SAMSUNG ML-5000D (5000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
	Принтер Samsung SCX4100					
	Samsung SCX4016/4216/SF-560/565/750/755					
SCX-4216	Заправка картриджа SAMSUNG SCX-4216 (3000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
SCX-4100D3	Восстановление картриджа SAMSUNG SCX-4100D3	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
SCX-4100D3	Заправка картриджа SAMSUNG SCX-4100D3 (3000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
	Принтер Samsung SCX4200/4220					
SCX-4200	Восстановление картриджа SAMSUNG SCX-4200	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
SCX-4200	Заправка картриджа SAMSUNG SCX-4200 (+чип прошив.) (3000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
	Принтер Samsung SCX4300 (прошиваемый принтер)					
MLT-109S	Восстановление картриджа SAMSUNG MLT-109S	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
MLT-109S	Заправка картриджа SAMSUNG MLT-109S (2000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
	Принтер Samsung SCX4321/4521					
SCX-4521	Восстановление картриджа SAMSUNG SCX-4521	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
SCX-4521	Заправка картриджа SAMSUNG SCX-4521 (3000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Samsung SCX4520/4720					
SCX-4720	Восстановление картриджа SAMSUNG SCX-4720 (+чип прошив.) (3000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
SCX-4720	Заправка картриджа SAMSUNG SCX-4720 (+чип прошив.) (3000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
	Принтер Samsung SCX4650					
ML-D117S	Восстановление картриджа SAMSUNG ML-D117S	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
ML-D117S	Заправка картриджа SAMSUNG ML-D117S (2500 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Samsung SCX4725					
SCX-D4725A	Восстановление картриджа SAMSUNG SCX-4725	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
SCX-D4725A	Заправка картриджа SAMSUNG SCX-4725 (3000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Samsung SCX5112					
SCX-5112	Заправка картриджа SAMSUNG SCX-5112 (6000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
	Принтер Samsung SCX5525/5530					
SCX-5530	Восстановление картриджа SAMSUNG SCX-5530	960	1080	1 200,00	1 200,00	1 080,00
SCX-5530	Заправка картриджа SAMSUNG SCX-5530 (4000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
	Принтер Samsung SF515/530/531/5100					
SF-5100D3	Восстановление картриджа SAMSUNG SF-5100D3	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
SF-5100D3	Заправка картриджа SAMSUNG SF-5100D3 (3000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Samsung SL-M2620/2670/2820/2870/2880 (прошиваемый принтер)					
MLT-D115L	Восстановление картриджа SAMSUNG MLT-D115L	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
MLT-D115S	Восстановление картриджа SAMSUNG MLT-D115S	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
MLT-D115L	Заправка картриджа SAMSUNG MLT-D115L (3000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
MLT-D115S	Заправка картриджа SAMSUNG MLT-D115S (1500 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Samsung SL-M2625/2626/2825/2826/2876/2875/ (прошиваемый принтер)					
MLT-D116L	Заправка картриджа SAMSUNG MLT-D116L (3000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
	Принтер Samsung SL-M3375/3825/4070/4075 (прошиваемый принтер)					
MLT-D204E	Заправка картриджа SAMSUNG MLT-D204E (10000 стр. 5%)	440	495	550,00	600,00	540,00
MLT-D204L	Заправка картриджа SAMSUNG MLT-D204L (5000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
MLT-D204S	Заправка картриджа SAMSUNG MLT-D204S (3000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Samsung SL-M3820/3870/4020/4070/2070/3370 (прошиваемый принтер)					
MLT-D203E	Восстановление картриджа SAMSUNG MLT-D203E	1200	1350	1 500,00	1 500,00	1 350,00
MLT-D203L	Восстановление картриджа SAMSUNG MLT-D203L	960	1080	1 200,00	1 200,00	1 080,00
MLT-D203S	Восстановление картриджа SAMSUNG MLT-D203S	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
MLT-D203E	Заправка картриджа SAMSUNG MLT-D203E	600	675	750,00	800,00	720,00
MLT-D203L	Заправка картриджа SAMSUNG MLT-D203L	440	495	550,00	600,00	540,00
MLT-D203S	Заправка картриджа SAMSUNG MLT-D203S	360	405	450,00	500,00	450,00
	Заправка цветных лазерных картриджами SAMSUNG					
	Принтер Samsung CLP300/CLX2160/3160					
CLP-C 300A Cyan	Заправка картриджа SAMSUNG CLP-C300A Cyan (+ чип) (1000 стр. 5%)	760	855	950,00	1 000,00	900,00
CLP-K 300A Black	Заправка картриджа SAMSUNG CLP-K300A Black (+ чип) (2000 стр. 5%)	760	855	950,00	1 000,00	900,00
CLP-M 300A Magenta	Заправка картриджа SAMSUNG CLP-M300A Magenta (+ чип) (1000 стр. 5%)	760	855	950,00	1 000,00	900,00
CLP-Y 300A Yellow	Заправка картриджа SAMSUNG CLP-Y300A Yellow (+ чип) (1000 стр. 5%)	760	855	950,00	1 000,00	900,00
	Принтер Samsung CLP310/315/CLX3170/3175 (прошиваемый принтер)					
CLT-C 409 Cyan	Заправка картриджа SAMSUNG CLT-C409 Cyan (1000 стр. 5%)	760	855	950,00	1 000,00	900,00
CLT-K 409 Black	Заправка картриджа SAMSUNG CLT-K409 Black (1500 стр. 5%)	760	855	950,00	1 000,00	900,00
CLT-M 409 Magenta	Заправка картриджа SAMSUNG CLT-M409 Magenta (1000 стр. 5%)	760	855	950,00	1 000,00	900,00
CLT-Y 409 Yellow	Заправка картриджа SAMSUNG CLT-Y409 Yellow (1000 стр. 5%)	760	855	950,00	1 000,00	900,00
	Принтер Samsung CLP320/325/3180/3185 (прошиваемый принтер)					
CLP-320 (Drum Unit)	Восстановление картриджа CLP-320 (Drum Unit)	2840	3195	3 550,00	3 550,00	3 195,00
CLT-C 407 Cyan	Заправка картриджа SAMSUNG CLT-C 407 Cyan (1000 стр. 5%)	760	855	950,00	1 000,00	900,00
CLT-K 407 Black	Заправка картриджа SAMSUNG CLT-K 407 Black (1500 стр. 5%)	760	855	950,00	1 000,00	900,00
CLT-M 407 Magenta	Заправка картриджа SAMSUNG CLT-M 407 Magenta (1000 стр. 5%)	760	855	950,00	1 000,00	900,00
CLT-Y 407 Yellow	Заправка картриджа SAMSUNG CLT-Y 407 Yellow (1000 стр. 5%)	760	855	950,00	1 000,00	900,00
	Принтер Samsung CLP360/365/CLX3305/Xpress C410W (прошиваемый принтер)					
CLT-C406S Cyan (+ чип)	Заправка картриджа SAMSUNG CLT-C406S Cyan (+ чип) (1000 стр. 5%)	1440	1620	1 800,00	1 850,00	1 665,00
CLT-C406S Cyan	Заправка картриджа SAMSUNG CLT-C406S Cyan (1000 стр. 5%)	760	855	950,00	1 000,00	900,00
CLT-K406S Black (+ чип)	Заправка картриджа SAMSUNG CLT-K406S Black (+ чип) (1500 стр. 5%)	1440	1620	1 800,00	1 850,00	1 665,00
CLT-K406S Black	Заправка картриджа SAMSUNG CLT-K406S Black (1500 стр. 5%)	760	855	950,00	1 000,00	900,00
CLT-M406S Magenta (+ чип)	Заправка картриджа SAMSUNG CLT-M406S Magenta (+ чип) (1000 стр. 5%)	1440	1620	1 800,00	1 850,00	1 665,00
CLT-M406S Magenta	Заправка картриджа SAMSUNG CLT-M406S Magenta (1000 стр. 5%)	760	855	950,00	1 000,00	900,00
CLT-Y406S Yellow (+ чип)	Заправка картриджа SAMSUNG CLT-Y406S Yellow (+ чип) (1000 стр. 5%)	1440	1620	1 800,00	1 850,00	1 665,00
CLT-Y406S Yellow	Заправка картриджа SAMSUNG CLT-Y406S Yellow (1000 стр. 5%)	760	855	950,00	1 000,00	900,00
	Принтер Samsung CLP415N/415NW/CLX-4195					
CLT-C504S Cyan	Заправка картриджа SAMSUNG CLT-C504S Cyan (1800 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
CLT-K504S Black	Заправка картриджа SAMSUNG CLT-K504S Black (2500 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
CLT-M504S Magenta	Заправка картриджа SAMSUNG CLT-M504S Magenta (1800 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00

CLT-Y504S Yellow	Заправка картриджа SAMSUNG CLT-Y504S Yellow (1800 стр. 5%) Принтер Samsung Epress CL-C430/480	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
CLT-C404S Cyan	Заправка картриджа SAMSUNG CLT-C404S Cyan (+ чип) (1000 стр. 5%)	1320	1485	1 650,00	1 700,00	1 530,00
CLT-K404S Black	Заправка картриджа SAMSUNG CLT-K404S Black (+ чип) (1000 стр. 5%)	1320	1485	1 650,00	1 700,00	1 530,00
CLT-M404S Magenta	Заправка картриджа SAMSUNG CLT-M404S Magenta (+ чип) (1000 стр. 5%)	1320	1485	1 650,00	1 700,00	1 530,00
CLT-Y404S Yellow	Заправка картриджа SAMSUNG CLT-Y404S Yellow (+ чип) (1000 стр. 5%)	1320	1485	1 650,00	1 700,00	1 530,00
	Заправка лазерных картриджей XEROX					
	Заправка монохромных лазерных картриджей XEROX					
	Принтер Xerox 3110/3210					
109R00639	Восстановление картриджа XEROX 109R00639	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
109R00639	Заправка картриджа XEROX 109R00639 (3000 стр. 5%) Принтер Xerox 3116	360	405	450,00	500,00	450,00
109R00748	Восстановление картриджа Xerox Phaser 3116	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
109R00748	Заправка картриджа XEROX Phaser 3116 (3000 стр. 5%) Принтер Xerox 3119	360	405	450,00	500,00	450,00
013R00625	Восстановление картриджа XEROX 013R00625	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
013R00625	Заправка картриджа XEROX 013R00625 (3000 стр. 5%) Принтер Xerox 3300MFP	360	405	450,00	500,00	450,00
106R01411	Восстановление картриджа Xerox 106R01411 (+ чип)	800	900	1 000,00		0,00
106R01412	Восстановление картриджа Xerox 106R01412 (+ чип)	960	1080	1 200,00	1 200,00	1 080,00
106R01411	Заправка картриджа XEROX 106R01411 (+ чип) (4000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
106R01412	Заправка картриджа XEROX 106R01412 (+ чип) (8000 стр. 5%) Принтер Xerox 3310	480	540	600,00	650,00	585,00
106R00646	Заправка картриджа XEROX 106R00646 (6000 стр. 5%) Принтер Xerox DP1210	360	405	450,00	500,00	450,00
106R00441	Заправка картриджа XEROX 106R00441 (3000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
106R00442	Заправка картриджа XEROX 106R00442 (6000 стр. 5%) Принтер Xerox P8e/P8EX/WorkCentre 385	640	720	800,00	850,00	765,00
113R00296	Заправка картриджа XEROX 113R00296 (5000 стр. 5%)	640	720	800,00	850,00	765,00
603P06174	Заправка картриджа XEROX 603P06174 (5000 стр. 5%) Принтер Xerox Phaser 3010/3040/WC3045	640	720	800,00	850,00	765,00
106R02181	Заправка картриджа XEROX 106R02181 (+чип) (1000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
106R02183	Заправка картриджа XEROX 106R02183 (+чип) (2300 стр. 5%) Принтер Xerox Phaser 3020/ WC3025	360	405	450,00	500,00	450,00
106R02773	Восстановление картриджа Xerox 106R02773 (1500 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
106R02773	Заправка картриджа XEROX 106R02773 (1500 стр. 5%) Принтер Xerox Phaser 3020/3052/3260/ WC3215/3225	280	315	350,00	400,00	360,00
106R02778	Восстановление картриджа XEROX 106R02778 (3000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
106R02775	Заправка картриджа XEROX 106R02775 (1500 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
106R02777	Заправка картриджа XEROX 106R02777 (3000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
106R02778	Заправка картриджа XEROX 106R02778 (3000 стр. 5%) Принтер Xerox Phaser 3100 (прошиваемый принтер)	360	405	450,00	500,00	450,00
106R01378	Восстановление картриджа XEROX 106R01378	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
106R01379	Восстановление картриджа XEROX 106R01379	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
106R01378	Заправка картриджа XEROX 106R01378 (2200 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
106R01379	Заправка картриджа XEROX 106R01379 (4000 стр. 5%) Принтер Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125	360	405	450,00	500,00	450,00
106R01159	Восстановление картриджа XEROX 106R01159	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
106R01159	Заправка картриджа XEROX 106R01159 (3000 стр. 5%) Принтер Xerox Phaser 3120/3121/3130	280	315	350,00	400,00	360,00
109R00725	Восстановление картриджа XEROX 109R00725	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
109R00725	Заправка картриджа XEROX 109R00725 (3000 стр. 5%) Принтер Xerox Phaser 3140/3155/3160 (прошиваемый принтер)	360	405	450,00	500,00	450,00
108R00908	Восстановление картриджа XEROX 108R00908	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
108R00909	Восстановление картриджа XEROX 108R00909	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
108R00908	Заправка картриджа XEROX 108R00908 (1500 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
108R00909	Заправка картриджа XEROX 108R00909 (2500 стр. 5%) Принтер Xerox Phaser 3150	360	405	450,00	500,00	450,00
109R00746	Восстановление картриджа XEROX 109R00746 (+ чип) (3500 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
109R00747	Восстановление картриджа XEROX 109R00747 (+ чип) (5000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
109R00746	Заправка картриджа XEROX 109R00746 (+ чип) (3500 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
109R00747	Заправка картриджа XEROX 109R00747 (+ чип) (5000 стр. 5%) Принтер Xerox Phaser 3200MFP	520	585	650,00	700,00	630,00
113R00730	Восстановление картриджа XEROX 113R00730	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
113R00735	Восстановление картриджа XEROX 113R00735	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
113R00730	Заправка картриджа XEROX 113R00730 (3000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
113R00735	Заправка картриджа XEROX 113R00735 (2000 стр. 5%) Принтер Xerox Phaser 3250 (прошиваемый принтер)	280	315	350,00	400,00	360,00
106R01373	Восстановление картриджа Xerox 106R01373 (3500 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
106R01374	Восстановление картриджа Xerox 106R01374 (5000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
106R01373	Заправка картриджа XEROX 106R01373 (3500 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
106R01374	Заправка картриджа XEROX 106R01374 (5000 стр. 5%) Принтер Xerox Phaser 3320 (прошиваемый принтер)	360	405	450,00	500,00	450,00
106R02304	Восстановление картриджа Xerox 106R02304 (5000 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 200,00	1 080,00
106R02306	Восстановление картриджа Xerox 106R02306 (11000 стр. 5%)	1200	1350	1 500,00	1 500,00	1 350,00
106R02304	Заправка картриджа XEROX 106R02304 (5000 стр. 5%)	440	495	550,00	600,00	540,00
106R02306	Заправка картриджа Xerox 106R02306 (11000 стр. 5%) Принтер Xerox Phaser 3420/3425	640	720	800,00	850,00	765,00
106R01033	Восстановление картриджа XEROX 106R01033 (+ чип)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
106R01033	Заправка картриджа XEROX 106R01033 (+ чип) (5000 стр. 5%) Принтер Xerox Phaser 3428	440	495	550,00	600,00	540,00
106R01245	Восстановление картриджа Xerox Phaser 3428 (+ чип)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
106R01246	Восстановление картриджа Xerox Phaser 3428 (+ чип)	960	1080	1 200,00	1 200,00	1 080,00
106R01245	Заправка картриджа Xerox Phaser 3428 (+ чип) (4000 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00
106R01246	Заправка картриджа XEROX Phaser 3428 (+ чип) (8000 стр. 5%) Принтер Xerox Phaser 3435	520	585	650,00	700,00	630,00
106R01415	Восстановление картриджа Xerox Phaser 3435 (+ чип)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
106R01415	Заправка картриджа Xerox Phaser 3435 (+ чип) (10000 стр. 5%) Принтер Xerox Phaser 3450	480	540	600,00	650,00	585,00
106R00687	Заправка картриджа XEROX 106R00687 (+ чип) (5000 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00

	Принтер Xerox Phaser 3500					
106R01148	Заправка картриджа XEROX 106R01148 (+ чип) (6000 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00
106R01149	Заправка картриджа XEROX 106R01149 (+ чип) (12000 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00
	Принтер Xerox Phaser 3600					
106R01370	Заправка картриджа Xerox 106R01370 (+ чип) (7000 стр. 5%)	640	720	800,00	850,00	765,00
106R01371	Заправка картриджа Xerox 106R01371 (+ чип) (14000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
	Принтер Xerox Phaser 3635					
108R00794	Восстановление картриджа Xerox 108R00794	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
108R00796	Восстановление картриджа Xerox 108R00796	960	1080	1 200,00	1 200,00	1 080,00
108R00794	Заправка картриджа XEROX 108R00794 (5000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
108R00796	Заправка картриджа XEROX 108R00796 (10000 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00
	Принтер Xerox WorkCentre 3210/3220 (прошиваемый принтер)					
106R01485	Восстановление картриджа XEROX 106R01485	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
106R01486	Восстановление картриджа XEROX 106R01486	960	1080	1 200,00	1 200,00	1 080,00
106R01487	Восстановление картриджа XEROX 106R01487	960	1080	1 200,00	1 200,00	1 080,00
106R01485	Заправка картриджа XEROX 106R01485 (2000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
106R01486	Заправка картриджа XEROX 106R01486 (4100 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00
106R01487	Заправка картриджа XEROX 106R01487 (4100 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00
	Принтер Xerox WorkCentre 3315/3325 (прошиваемый принтер)					
106R02308	Восстановление картриджа Xerox 106R02308 (2300 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
106R02310	Восстановление картриджа Xerox 106R02310 (5000 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 200,00	1 080,00
106R02312	Восстановление картриджа Xerox 106R02312 (11000 стр. 5%)	1200	1350	1 500,00	1 500,00	1 350,00
106R02308	Заправка картриджа XEROX 106R02308 (2300 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
106R02310	Заправка картриджа XEROX 106R02310 (5000 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00
106R02312	Заправка картриджа Xerox 106R02312 (11000 стр. 5%)	640	720	800,00	850,00	765,00
	Принтер Xerox WorkCentre 3550 (прошиваемый принтер)					
106R01529	Восстановление картриджа Xerox 106R01529	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
106R01531	Восстановление картриджа Xerox 106R01531	960	1080	1 200,00	1 200,00	1 080,00
106R01529	Заправка картриджа XEROX 106R01529 (5000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
106R01531	Заправка картриджа XEROX 106R01531 (11000 стр. 5%)	640	720	800,00	850,00	765,00
	Принтер Xerox WorkCentre 4118					
006R01278	Заправка картриджа XEROX 006R01278 (+ чип) (8000 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00
	Принтер Xerox WorkCentre 5016/5020					
XEROX 1016R00432 ((Drum)	Восстановление картриджа XEROX 1016R00432 (Drum)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
	Принтер Xerox WorkCentre 5019/5021					
006R01573	Заправка картриджа XEROX 006R01573 (9000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
	Принтер Xerox WorkCentre 5222/5230					
101R00434 (DRUM)	Замена чипа в Драм-картридже XEROX 101R00434 (DRUM)	360	405	450,00	450,00	405,00
106R1413	Заправка картриджа XEROX 106R1413	2040	2295	2 550,00	2 550,00	2 295,00
	Принтер Xerox WorkCentre 5325/5330/5335					
006R1160	Заправка картриджа XEROX 006R1160	2520	2835	3 150,00	3 150,00	2 835,00
	Принтер Xerox WorkCentre M118/C118					
006R01179	Заправка картриджа XEROX 006R01179 (+ чип) (10000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
	Принтер Xerox WorkCentre M15/M15/WC312/PRO412					
106R00586	Заправка картриджа XEROX 006R00586 (6000 стр. 5%)	520	585	650,00	700,00	630,00
	Принтер Xerox WorkCentre M20i/CopyCentreC20					
106R01047	Заправка картриджа XEROX 006R01047 (+ чип) (8000 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00
	Принтер Xerox WorkCentre PE114e					
013R00607	Восстановление картриджа XEROX 013R00607	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
013R00607	Заправка картриджа XEROX 013R00607 (3000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
	Принтер Xerox WorkCentre PE120i					
013R00606	Восстановление картриджа XEROX 013R00606 (+ чип) (5000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
013R00606D5	Восстановление картриджа XEROX 013R00606D5 (+ чип)	960	1080	1 200,00	1 200,00	1 080,00
013R00606	Заправка картриджа XEROX 013R00606 (+ чип) (5000 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
013R00606D5	Заправка картриджа XEROX 013R00606D5 (+ чип)	640	720	800,00	850,00	765,00
	Принтер Xerox WorkCentre PE16/16e					
113R00667	Восстановление картриджа XEROX 113R00667	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
113R00667	Заправка картриджа XEROX 113R00667 (3500 стр. 5%)	360	405	450,00	500,00	450,00
	Принтер Xerox WorkCentre PE220					
013R00621	Восстановление картриджа XEROX 013R00621 (+ чип)	800	900	1 000,00	1 000,00	900,00
013R00621	Заправка картриджа XEROX 013R00621 (+ чип) (3000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Принтер Xerox WorkCentre XD102/103/120/155					
006R00914	Заправка картриджа XEROX 006R00914, с заменой девелопера (6000 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00
006R00914	Заправка картриджа Xerox 006R00914 (6000 стр. 5%)	480	540	600,00	650,00	585,00
	Принтер Xerox XE60/XE62/XE82					
006R00916	Заправка картриджа XEROX 006R00916 (3000 стр. 5%)	280	315	350,00	400,00	360,00
	Заправка цветных лазерных картриджей XEROX					
	Принтер Xerox 6125					
106R01335 Cyan	Заправка картриджа XEROX 106R01335 Cyan (+ чип) (2000 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
106R01336 Magenta	Заправка картриджа XEROX 106R01336 Magenta (+ чип) (2000 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
106R01337 Yellow	Заправка картриджа XEROX 106R01337 Yellow (+ чип) (2000 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
106R01338 Black	Заправка картриджа XEROX 106R01338 Black (+ чип) (2000 стр. 5%)	960	1080	1 200,00	1 250,00	1 125,00
	Принтер Xerox Phaser 6000/6010/ WC6015 (заправка в ЦЦ с принтером)					
106R01631 Cyan	Заправка картриджа Xerox 106R01631 Cyan (+ чип) (1000 стр. 5%) (заправка в ЦЦ с принтером)	600	675	750,00	800,00	720,00
106R01632 Magenta	Заправка картриджа Xerox 106R01632 Magenta (+ чип) (1000 стр. 5%) (заправка в ЦЦ с принтером)	600	675	750,00	800,00	720,00
106R01633 Yellow	Заправка картриджа Xerox 106R01633 Yellow (+ чип) (1000 стр. 5%) (заправка в ЦЦ с принтером)	600	675	750,00	800,00	720,00
106R01634 Black	Заправка картриджа Xerox 106R01634 Black (+ чип) (2000 стр. 5%) (заправка в ЦЦ с принтером)	600	675	750,00	800,00	720,00
	Принтер Xerox Phaser 6020/6022/ WC6025/6027					
106R02760 Cyan	Заправка картриджа Xerox 106R02760 Cyan (+ чип) (1000 стр. 5%)	600	675	750,00	800,00	720,00
106R02761 Magenta	Заправка картриджа Xerox 106R02761 Magenta (+ чип) (1000 стр. 5%)	600	675	750,00	800,00	720,00
106R02762 Yellow	Заправка картриджа Xerox 106R02762 Yellow (+ чип) (1000 стр. 5%)	600	675	750,00	800,00	720,00
106R02763 Black	Заправка картриджа Xerox 106R02763 Black (+ чип) (1000 стр. 5%)	600	675	750,00	800,00	720,00
	Принтер Xerox Phaser 6110 MFP					
106R01203 Black	Заправка картриджа XEROX 106R01203 Black (+ чип) (2000 стр. 5%)	760	855	950,00	1 000,00	900,00
106R01204 Yellow	Заправка картриджа XEROX 106R01204 Yellow (+ чип) (1000 стр. 5%)	760	855	950,00	1 000,00	900,00
106R01205 Magenta	Заправка картриджа XEROX 106R01205 Magenta (+ чип) (1000 стр. 5%)	760	855	950,00	1 000,00	900,00
106R01206 Cyan	Заправка картриджа XEROX 106R01206 Cyan (+ чип) (1000 стр. 5%)	760	855	950,00	1 000,00	900,00
	Принтер Xerox Phaser 6121MFP					
106R01463 Cyan	Заправка картриджа XEROX 106R01463 Cyan (+ чип) (1500 стр. 5%)	720	810	900,00	950,00	855,00
106R01464 Magenta	Заправка картриджа XEROX 106R01464 Magenta (+ чип) (1500 стр. 5%)	720	810	900,00	950,00	855,00

106R01465 Yellow	Заправка картриджа XEROX 106R01465 Yellow (+ чип) (1500 стр. 5%)	720	810	900,00	950,00	855,00
106R01473 Cyan	Заправка картриджа XEROX 106R01473 Cyan (+ чип) (2500 стр. 5%)	880	990	1 100,00	1 150,00	1 035,00
106R01474 Magenta	Заправка картриджа XEROX 106R01474 Magenta (+ чип) (2500 стр. 5%)	880	990	1 100,00	1 150,00	1 035,00
106R01475 Yellow	Заправка картриджа XEROX 106R01475 Yellow (+ чип) (2500 стр. 5%)	880	990	1 100,00	1 150,00	1 035,00
106R01476 Black	Заправка картриджа XEROX 106R01476 Black (+ чип) (2500 стр. 5%)	880	990	1 100,00	1 150,00	1 035,00
	Принтер Xerox Phaser 6500/WorkCentre6505					
106R01601 Cyan	Заправка картриджа XEROX 106R01601 Cyan (+ чип) (2500 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
06R01602 Magenta	Заправка картриджа XEROX 106R01602 Magenta (+ чип) (2500 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
106R01603 Yellow	Заправка картриджа XEROX 106R01603 Yellow (+ чип) (2500 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
106R01604 Black	Заправка картриджа XEROX 106R01604 Black (+ чип) (3000 стр. 5%)	800	900	1 000,00	1 050,00	945,00
	Заправка струйных картриджей CANON					
	Заправка цветных струйных картриджей CANON					
BC-05 color	Заправка картриджа CANON BC-05 color	160	180	200,00		
BCI-21color	Заправка картриджа CANON BCI-21color	160	180	200,00		
BCI-24 color	Заправка картриджа CANON BCI-24 color	160	180	200,00		
CL-38 color	Заправка картриджа CANON CL-38 color	160	180	200,00		
CL-41 color	Заправка картриджа CANON CL-41 color	160	180	200,00		
CL-441 color	Заправка картриджа CANON CL-441 color	160	180	200,00		
CL-441XL color	Заправка картриджа CANON CL-441XL color	160	180	200,00		
CL-446 color	Заправка картриджа CANON CL-446 color	160	180	200,00		
CL-511/513 color	Заправка картриджа CANON CL-511/513 color	160	180	200,00		
CLI-426 C	Заправка картриджа CANON CLI-426 C	144	162	180,00		
CLI-426 M	Заправка картриджа CANON CLI-426 M	144	162	180,00		
CLI-426 Y	Заправка картриджа CANON CLI-426 Y	144	162	180,00		
CLI-8 C	Заправка картриджа CANON CLI-451 C	144	162	180,00		
CLI-8 M	Заправка картриджа CANON CLI-451 M	144	162	180,00		
CLI-8 Y	Заправка картриджа CANON CLI-451 Y	144	162	180,00		
CLI-471 C	Заправка картриджа CANON CLI-471 C	144	162	180,00		
CLI-471 M	Заправка картриджа CANON CLI-471 M	144	162	180,00		
CLI-471 Y	Заправка картриджа CANON CLI-471 Y	144	162	180,00		
CLI-521 C	Заправка картриджа CANON CLI-521 C	144	162	180,00		
CLI-521 M	Заправка картриджа CANON CLI-521 M	144	162	180,00		
CLI-521 Y	Заправка картриджа CANON CLI-521 Y	144	162	180,00		
CLI-8 C	Заправка картриджа CANON CLI-8 C	144	162	180,00		
CLI-8 M	Заправка картриджа CANON CLI-8 M	144	162	180,00		
CLI-8 Y	Заправка картриджа CANON CLI-8 Y	144	162	180,00		
BCI-3 C	Заправка картриджа CANON BCI-3 C	144	162	180,00		
BCI-3 M	Заправка картриджа CANON BCI-3 M	144	162	180,00		
BCI-3 Y	Заправка картриджа CANON BCI-3 Y	144	162	180,00		
BCI-5 C	Заправка картриджа CANON BCI-5 C	144	162	180,00		
BCI-5 M	Заправка картриджа CANON BCI-5 M	144	162	180,00		
BCI-5 Y	Заправка картриджа CANON BCI-5 Y	144	162	180,00		
BCI-6 C	Заправка картриджа CANON BCI-6 C	144	162	180,00		
BCI-6 M	Заправка картриджа CANON BCI-6 M	144	162	180,00		
BCI-6 Y	Заправка картриджа CANON BCI-6 Y	144	162	180,00		
BCI-8 C	Заправка картриджа CANON BCI-8 C	144	162	180,00		
BCI-8 M	Заправка картриджа CANON BCI-8 M	144	162	180,00		
BCI-8 Y	Заправка картриджа CANON BCI-8 Y	144	162	180,00		
	Заправка черных струйных картриджей CANON					
BC-02 Black	Заправка картриджа CANON BC-02 Bk	144	162	180,00		
BC-10 Black	Заправка картриджа CANON BC-10 Bk	88	99	110,00		
BC-20 Black	Заправка картриджа CANON BC-20 Bk	144	162	180,00		
BC-23 Black	Заправка картриджа CANON BC-23 Bk	144	162	180,00		
BCI-21 Black	Заправка картриджа CANON BCI-21 Bk	144	162	180,00		
BCI-24 Black	Заправка картриджа CANON BCI-24 Bk	144	162	180,00		
BCI-3 Black	Заправка картриджа CANON BCI-3 Bk	144	162	180,00		
BCI-5 Black	Заправка картриджа CANON BCI-5 Bk	144	162	180,00		
BCI-6 Black	Заправка картриджа CANON BCI-6 Bk	144	162	180,00		
CL-510/513	Заправка картриджа CANON CL-510/513	144	162	180,00		
CLI-425 Black	Заправка картриджа CANON CLI-425 Black	144	162	180,00		
CLI-426 Bk	Заправка картриджа CANON CLI-426 Bk	144	162	180,00		
CLI-8 Black	Заправка картриджа CANON CLI-451 Bk	144	162	180,00		
CLI-470 Black	Заправка картриджа CANON CLI-470 Bk	144	162	180,00		
CLI-470 PG Black	Заправка картриджа CANON CLI-470PG Bk	160	180	200,00		
CLI-521 Black	Заправка картриджа CANON CLI-521 Bk	144	162	180,00		
CLI-8 Black	Заправка картриджа CANON CLI-8 Bk	144	162	180,00		
PG-37 Black	Заправка картриджа CANON PG-37 Bk	144	162	180,00		
PG-40 Black	Заправка картриджа CANON PG-40 Bk	144	162	180,00		
PG-440 Black	Заправка картриджа CANON PG-440 Bk	144	162	180,00		
PG-440XL Black	Заправка картриджа CANON PG-440XL Bk	176	198	220,00		
PG-445 Black	Заправка картриджа CANON PG-445 Bk	144	162	180,00		
PG-510 Black	Заправка картриджа CANON PG-510 Bk	144	162	180,00		
PGI-35 Black	Заправка картриджа CANON PGI-35 Bk	144	162	180,00		
PGI-425 Black	Заправка картриджа CANON PGI-425 Bk	144	162	180,00		
PGI-512 Black	Заправка картриджа CANON PGI-512 Bk	144	162	180,00		
PGI-520 Black	Заправка картриджа CANON PGI-520 Bk	144	162	180,00		
PGI-5 Black	Заправка картриджа CANON PGI-5Bk	144	162	180,00		
	Заправка струйных картриджей HP					
	Заправка цветных струйных картриджей HP					
HP № 121 color (CC643HE)	Заправка картриджа HP № 121 color	160	180	200,00		
HP № 122 color (CH562HE)	Заправка картриджа HP № 122 color	160	180	200,00		
HP № 123 color	Заправка картриджа HP № 123 color	160	180	200,00		
HP № 134 color	Заправка картриджа HP № 134 color	160	180	200,00		
HP № 135 color	Заправка картриджа HP № 135 color	160	180	200,00		
HP № 136 color	Заправка картриджа HP № 136 color	160	180	200,00		
HP № 138 color	Заправка картриджа HP № 138 color	160	180	200,00		
HP № 141 color	Заправка картриджа HP № 141 color	160	180	200,00		
HP № 17 color	Заправка картриджа HP № 17 color	200	225	250,00		
HP № 178 C	Заправка картриджа HP № 178 C	144	162	180,00		
HP № 178 M	Заправка картриджа HP № 178 M	144	162	180,00		

Прошивка принтера Samsung SL-M4025ND (картридж MLT-D203)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
Прошивка принтера Samsung SL-M4070FD (картридж MLT-204)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
Прошивка принтера Samsung SL-M4070FR (картридж MLT-D204)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
Прошивка принтера Samsung SL-M4075FD (картридж MLT-204)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
Прошивка принтера Samsung SL-M4075FR (картридж MLT-D204)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
Прошивка принтера Samsung Xpress C460FW (картридж CLT-406)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
Прошивка принтеров Xerox					
Прошивка принтера Xerox Phaser 3020 (картридж 106R02778)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
Прошивка принтера Xerox Phaser 3052 (картридж 106R02775/ 77/ 78)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
Прошивка принтера Xerox Phaser 3100 (картридж 106R01378)	760	855	950,00	950,00	855,00
Прошивка принтера Xerox Phaser 3140 (картридж 108R00909)	760	855	950,00	950,00	855,00
Прошивка принтера Xerox Phaser 3155 (картридж 108R00909)	760	855	950,00	950,00	855,00
Прошивка принтера Xerox Phaser 3160 (картридж 108R00909)	760	855	950,00	950,00	855,00
Прошивка принтера Xerox Phaser 3250 (картридж 106R01373/74)	760	855	950,00	950,00	855,00
Прошивка принтера Xerox Phaser 3250ND (картридж 106R01373/74)	760	855	950,00	950,00	855,00
Прошивка принтера Xerox Phaser 3260 (картридж 106R02778)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
Прошивка принтера Xerox Phaser 3320 (картридж 106R02304/06)	1200	1350	1 500,00	1 700,00	1 530,00
Прошивка принтера Xerox WC 3025 (картридж 106R02773)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
Прошивка принтера Xerox WC 3210 (картридж 106R01487)	760	855	950,00	950,00	855,00
Прошивка принтера Xerox WC 3215 (картридж 106R02775/77)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
Прошивка принтера Xerox WC 3220 (картридж 106R01487)	760	855	950,00	950,00	855,00
Прошивка принтера Xerox WC 3225 (картридж 106R02778)	1360	1530	1 700,00	1 700,00	1 530,00
Прошивка принтера Xerox WC 3315 (картридж 106R02308/10)	760	855	950,00	950,00	855,00
Прошивка принтера Xerox WC 3325 (картридж 106R02310/12)	760	855	950,00	950,00	855,00
Прошивка принтера Xerox WC 3550 (картридж 106R01529/31)	760	855	950,00	950,00	855,00